

# **Автомобиль радиоуправляемый** (арт. В154314)

## **Инструкция по эксплуатации**

*Перед началом эксплуатации игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией  
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

1. Не позволяйте детям играть на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах.
2. Дети должны использовать игрушку под наблюдением взрослых.
3. Запрещается использовать игрушку вне помещений во время дождя и особенно грозы.
4. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
5. Если автомобиль застрял во время движения на каком-то участке, прекратите нажимать на кнопки пульта управления во избежание перегрузки и выведения игрушки из строя.
6. Во избежание потери контроля над автомобилем не используйте его вблизи другой Р/У модели, работающей на той же частоте.
7. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений. Избегайте столкновения игрушки с преградами.
8. Не направляйте автомобиль в сторону людей и животных, а также мебели и хрупких предметов.
9. Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины.
10. Будьте аккуратны при обращении с антенной пульта, особенно при ее складывании. В случае поломки антенны ее острые края могут причинить травмы.
11. Перед началом игры проверьте давление в шинах передних колес. В случае необходимости подкачайте шины.
12. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
13. Не пытайтесь разобрать игрушку. В случае возникновения неисправностей не используйте игрушку до полного их устранения.

### **Использование источников питания**

Откройте крышки отделений для батареек в пульте управления и автомобиле. Вставьте комплект батареек/аккумулятор, закройте крышки отделений.

#### **Важная информация:**

- Установка в игрушку источников питания должна осуществляться взрослыми. При установке соблюдайте полярность. Перед началом установки переведите выключатель питания в положение «OFF».
- Неправильная установка источников питания может привести к их повреждению и протечке.
- В случае протечки источников питания и попадания электролита на кожу немедленно смойте его большим количеством проточной воды.
- Не замыкайте контактов источников питания.
- Не пытайтесь разобрать источники питания, не бросайте их в огонь и воду во избежание взрыва и протечки.
- Не храните, не заряжайте и не используйте источники питания в условиях повышенной влажности и при высоких температурах.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Рекомендуется использовать щелочные батарейки. Не используйте перезаряжаемые батарейки.

- Когда заряд источников питания становится низким, скорость движения автомобиля заметно снижается, или автомобиль становится неуправляемым. Если это произошло, вставьте новый комплект батареек / зарядите аккумулятор. «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- По окончании игры не забудьте перевести выключатели питания в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте источники питания во избежание повреждения корпуса игрушки.

### **Зарядка аккумулятора**

1. Подсоедините к аккумулятору зарядное устройство.
  2. Подключите зарядное устройство к эл. сети 220V.
  3. Оптимальное время зарядки аккумулятора составляет 6-8 часов. Не превышайте оптимального времени зарядки во избежание сокращения срока службы аккумулятора.
  4. По окончании зарядки не забудьте отсоединить зарядное устройство от электрической розетки.
- Во избежание поражения электрическим током не подключайте зарядное устройство к сети и не выдергивайте вилку из розетки мокрыми руками.
  - Если во время зарядки появились дым, необычный запах или шум, немедленно прекратите зарядку и отсоедините зарядное устройство от электрической розетки.
  - Во время зарядки аккумулятор и зарядное устройство слегка нагреваются, это нормально.

### **Правила эксплуатации:**

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:*

Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.