

## **СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (3301) С РЕАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ**

### **Инструкция к эксплуатации**

Игрушка СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА на батарейках для детей старше 4 лет.

Изготовлена из пластмассы.

**ВНИМАНИЕ:** Не предназначено для детей младше 3-х лет.

Перед использованием снимите все бирки, скрепки, ленты, веревки.

Вставьте 4 батарейки типа «С» или типа «LR14» в отсек, соблюдая полярность. Открыть дверку машину, заложить белье, закрыть дверцу, налить воды через верхний отсек. Количество воды должно быть меньше половины объема барабана. Включается красной кнопкой "POWER" нажимая внутрь в положение "ON" и отжимая в положение "OFF" выключается. С помощью зеленой кнопки запускается непосредственная работа машины. ("START"-начало, "STOP"- остановка). При работе переключаются лампочки, указывающие на режим работы машины (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА, РЕЖИМ БЫСТРОЙ СТИРКИ, ПОЛОСКАНИЕ, СЛИВ). При работе воспроизводится реальный звук стирки и вращения. Воспроизводит реальные функции стиральной машины с использованием воды. Имеется верхний отсек для порошка. При наличии воды в машине дверца автоматически блокируется и открывается только после СЛИВА. После окончания работы раздается сигнальный звук. См. прилагающуюся техн. инструкцию.

Не смешивать старые и новые батарейки. Использовать батарейки одной торговой марки.

Не смешивать алькалайновые, стандартные (карбон- цинковые) и аккумуляторные батарейки.

Не использовать перезаряженные батарейки. При длительном перерыве в использовании батарейки извлечь. Батарейки не приложены.

Использовать только чистую воду. Не помещать испорченные и грязные предметы. Не оставлять воду в игрушках после работы. Рядом не использовать любых других электрических предметов. Следить, чтобы игрушки были сухими пред использованием. Машина должна стоять на ровной поверхности.

## **СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (3301) С РЕАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ**

### **Инструкция к эксплуатации**

Игрушка СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА на батарейках для детей старше 4 лет.

Изготовлена из пластмассы.

**ВНИМАНИЕ:** Не предназначено для детей младше 3-х лет.

Перед использованием снимите все бирки, скрепки, ленты, веревки.

Вставьте 4 батарейки типа «С» или типа «LR14» в отсек, соблюдая полярность. Открыть дверку машину, заложить белье, закрыть дверцу, налить воды через верхний отсек. Количество воды должно быть меньше половины объема барабана. Включается красной кнопкой "POWER" нажимая внутрь в положение "ON" и отжимая в положение "OFF" выключается. С помощью зеленой кнопки запускается непосредственная работа машины. ("START"-начало, "STOP"- остановка). При работе переключаются лампочки, указывающие на режим работы машины (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА, РЕЖИМ БЫСТРОЙ СТИРКИ, ПОЛОСКАНИЕ, СЛИВ). При работе воспроизводится реальный звук стирки и вращения. Воспроизводит реальные функции стиральной машины с использованием воды. Имеется верхний отсек для порошка. При наличии воды в машине дверца автоматически блокируется и открывается только после СЛИВА. После окончания работы раздается сигнальный звук. См. прилагающуюся техн. инструкцию.

Не смешивать старые и новые батарейки. Использовать батарейки одной торговой марки.

Не смешивать алькалайновые, стандартные (карбон- цинковые) и аккумуляторные батарейки.

Не использовать перезаряженные батарейки. При длительном перерыве в использовании батарейки извлечь. Батарейки не приложены.

Использовать только чистую воду. Не помещать испорченные и грязные предметы. Не оставлять воду в игрушках после работы. Рядом не использовать любых других электрических предметов. Следить, чтобы игрушки были сухими пред использованием. Машина должна стоять на ровной поверхности.