

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА (3302) С РЕАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Инструкция к эксплуатации

Игрушка ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА на батарейках для детей старше 4 лет.

Изготовлена из пластмассы.

ВНИМАНИЕ: Содержит мелкие части, поэтому существует риск подавиться ими.

Не предназначено для детей младше 3-х лет.

Перед использованием снимите все бирки, скрепки, ленты, веревки.

Вставьте 4 батарейки типа «С» или типа «LR14» в отсек, соблюдая полярность. Перед использованием налить воды. Включается красной кнопкой "POWER", нажимая внутрь в положение "ON" и отжимая в положение "OFF", выключается. С помощью серой кнопки запускается непосредственная работа машины. ("START"-начало, "STOP"-остановка). При работе в машине горит свет, а также переключаются лампочки, указывающие на режим работы машины (ОЧИСТКА, РЕЖИМ БЫСТРОЙ МОЙКИ, РЕЖИМ ЭКОНОМНОЙ МОЙКИ, ТЕПЛОВАЯ СУШКА). Прилагается вращающийся контейнер с посудой. При работе воспроизводится реальный звук стирки и вращения. Воспроизводит реальные функции посудомоечной машины с использованием воды. При открывании дверки работа автоматически останавливается. После окончания работы раздается сигнальный звук. После работы слить воду. См. прилагающуюся техн. инструкцию.

Не смешивать старые и новые батарейки. Использовать батарейки одной торговой марки.

Не смешивать алькалаиновые, стандартные (карбон-цинковые) и аккумуляторные батарейки.

Не использовать перезаряженные батарейки. При длительном перерыве в использовании батарейки извлечь. Батарейки не приложены.

Использовать только чистую воду. Не помещать испорченные и грязные предметы. Не оставлять воду в игрушках после работы. Рядом не использовать любые другие электрические предметы. Следить, чтобы игрушки были сухими перед использованием. Посудомоечная машина должна стоять на ровной поверхности.

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА (3302) С РЕАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Инструкция к эксплуатации

Игрушка ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА на батарейках для детей старше 4 лет.

Изготовлена из пластмассы.

ВНИМАНИЕ: Содержит мелкие части, поэтому существует риск подавиться ими.

Не предназначено для детей младше 3-х лет.

Перед использованием снимите все бирки, скрепки, ленты, веревки.

Вставьте 4 батарейки типа «С» или типа «LR14» в отсек, соблюдая полярность. Перед использованием налить воды. Включается красной кнопкой "POWER" нажимая внутрь в положение "ON" и отжимая в положение "OFF" выключается. С помощью серой кнопки запускается непосредственная работа машины. ("START"-начало, "STOP"-остановка). При работе в машине горит свет, а также переключаются лампочки, указывающие на режим работы машины (ОЧИСТКА, РЕЖИМ БЫСТРОЙ МОЙКИ, РЕЖИМ ЭКОНОМНОЙ МОЙКИ, ТЕПЛОВАЯ СУШКА). Прилагается вращающийся контейнер с посудой. При работе воспроизводится реальный звук стирки и вращения. Воспроизводит реальные функции посудомоечной машины с использованием воды. При открывании дверки работа автоматически останавливается. После окончания работы раздается сигнальный звук. После работы слить воду. См. прилагающуюся техн. инструкцию.

Не смешивать старые и новые батарейки. Использовать батарейки одной торговой марки.

Не смешивать алькалаиновые, стандартные (карбон-цинковые) и аккумуляторные батарейки.

Не использовать перезаряженные батарейки. При длительном перерыве в использовании батарейки извлечь. Батарейки не приложены.

Использовать только чистую воду. Не помещать испорченные и грязные предметы. Не оставлять воду в игрушках после работы. Рядом не использовать любые другие электрические предметы. Следить, чтобы игрушки были сухими перед использованием. Посуд. Машина должна стоять на ровной поверхности.

