

Патрульный катер радиоуправляемый 328 (арт. 186599)

Инструкция по эксплуатации

Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет! Содержит мелкие детали! Дети должны использовать игрушку под присмотром взрослых.

*Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.*

В комплекте с пультом управления, аккумулятором, зарядным устройством
В качестве источника питания в катере можно использовать 8 батареек размера «АА» (не прилагаются)

Сборка игрушки:

Руководствуйтесь рисунками на упаковке игрушки.

Меры предосторожности:

- Игрушку следует использовать только в безопасных местах вне скопления людей.
- Во время игры будьте осторожны, берегите пальцы, волосы и одежду от попадания во вращающиеся пропеллеры.
- Не оставляйте катер и пульт управления вблизи нагревательных приборов, открытого пламени и под прямыми солнечными лучами.
- Избегайте столкновения игрушки с преградами, не упускайте ее из вида.
- Во избежание потери контроля над катером не играйте вблизи других радиоуправляемых моделей, использующих ту же частоту, а также вблизи беспроводных передающих устройств.
- Не разрешайте детям разбирать катер и пульт управления, а также аккумулятор и зарядное устройство.
- Во избежание повреждения аккумулятора не превышайте оптимального времени зарядки. По окончании зарядки не забудьте отключить зарядное устройство от сети. Зарядка должна производиться взрослыми.
- Не замыкайте контактов источников питания во избежание короткого замыкания.
- При установке источников питания соблюдайте полярность.
- Не заряжайте батарейку пульта управления. Если заряд батарейки станет низким, установите новую батарейку. «Севшую» батарейку следует немедленно извлечь из пульта.
- Не бросайте источники питания в огонь и в воду во избежание их протечки и взрыва. В случае протечки аккумулятора избегайте попадания аккумуляторной жидкости на кожу и особенно в глаза. При попадании жидкости в глаза немедленно промойте их большим количеством проточной воды и обратитесь за медицинской помощью.
- По окончании игры не забудьте установить выключатели питания на катере и пульте управления в положение «OFF». Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее источники питания, если не собираетесь использовать игрушку долгое время.
- В случае поломки игрушки не пытайтесь отремонтировать ее сами, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Защита от ударов

Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.

Защита от грязи и пыли

Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой слегка влажной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Прежде чем очищать игрушку, выньте аккумулятор.

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.