

## **Стиральная машинка**

### **Инструкция по эксплуатации**

Игрушка стиральная машинка на батарейках для детей старше 4 лет.

Изготовлена из пластмассы.

**ВНИМАНИЕ:** Содержит мелкие части, поэтому существует риск ими подавиться.

Не предназначено для детей младше 3-х лет.

Вставьте батарейки в отсек, соблюдая полярность. Для включения поверните среднюю ручку в положение “ON”, соответственно для выключения, “OFF”. Режим операций выбирается с помощью правой ручки (“DRY”-СУШКА, “WASH” – СТИРКА). С помощью левой ручки выберите время работы. Имеет реалистичный звук. Автоматическое прекращение работы при открытии дверки. Имеет нескользящие ножки. Вода не требуется.

Не смешивать старые и новые батарейки.

Использовать батарейки одной торговой марки.

Не смешивать алькалаиновые, стандартные (карбон-цинковые) и аккумуляторные батарейки.

Не использовать перезаряженные батарейки.

При длительном перерыве в использовании батарейки извлечь.

Батарейки не приложены.

## **Стиральная машинка**

### **Инструкция по эксплуатации**

Игрушка стиральная машинка на батарейках для детей старше 4 лет.

Изготовлена из пластмассы.

**ВНИМАНИЕ:** Содержит мелкие части, поэтому существует риск ими подавиться.

Не предназначено для детей младше 3-х лет.

Вставьте батарейки в отсек, соблюдая полярность. Для включения поверните среднюю ручку в положение “ON”, соответственно для выключения, “OFF”. Режим операций выбирается с помощью правой ручки (“DRY”-СУШКА, “WASH” – СТИРКА). С помощью левой ручки выберите время работы. Имеет реалистичный звук. Автоматическое прекращение работы при открытии дверки. Имеет нескользящие ножки. Вода не требуется.

Не смешивать старые и новые батарейки.

Использовать батарейки одной торговой марки.

Не смешивать алькалаиновые, стандартные (карбон-цинковые) и аккумуляторные батарейки.

Не использовать перезаряженные батарейки.

При длительном перерыве в использовании батарейки извлечь.

Батарейки не приложены.

## **Стиральная машинка**

### **Инструкция по эксплуатации**

Игрушка стиральная машинка на батарейках для детей старше 4 лет.

Изготовлена из пластмассы.

**ВНИМАНИЕ:** Содержит мелкие части, поэтому существует риск ими подавиться.

Не предназначено для детей младше 3-х лет.

Вставьте батарейки в отсек, соблюдая полярность. Для включения поверните среднюю ручку в положение “ON”, соответственно для выключения, “OFF”. Режим операций выбирается с помощью правой ручки (“DRY”-СУШКА, “WASH” – СТИРКА). С помощью левой ручки выберите время работы. Имеет реалистичный звук. Автоматическое прекращение работы при открытии дверки. Имеет нескользящие ножки. Вода не требуется.

Не смешивать старые и новые батарейки.

Использовать батарейки одной торговой марки.

Не смешивать алькалаиновые, стандартные (карбон-цинковые) и аккумуляторные батарейки.

Не использовать перезаряженные батарейки.

При длительном перерыве в использовании батарейки извлечь.

Батарейки не приложены.