

# Танк радиоуправляемый (арт. 176251)

## Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать для детей младше 3-х лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

*Дети до 8 лет должны использовать игрушку под присмотром взрослых*

*Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией*

Орудие «со спутниковым наведением» двигается вперед-назад

Танк может приподниматься – опускаться

Платформа радара вращается на 360°

Орудие «с реактивными снарядами» вращается на 180°

Мигающие лампочки и звуковые сигналы

### **Меры предосторожности:**

1. Используйте игрушку только в безопасных местах
2. Не используйте игрушку на автодорогах, в оживленных местах и поблизости от других детей
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях
4. Аккуратно обращайтесь с аккумулятором и зарядным устройством
5. Если заряд батареек станет низким, вставьте новый комплект батареек.
6. Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки и аккумулятор, если Вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени.
7. Берегите пальцы от попадания в колеса и другие движущиеся части игрушки
8. Не позволяйте детям играть с игрушкой на улице во влажную погоду
9. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений
10. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур
11. Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней

### **Правила эксплуатации:**

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:*

Защита от грязи и пыли

Следует содержать игрушку в чистоте.

Удаляйте загрязнения при помощи мягкой влажной тряпочки.

Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.