

ПЫЛЕСОС (3300) С РЕАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Инструкция к эксплуатации

Игрушка ПЫЛЕСОС на батарейках для детей старше 4 лет.

Изготовлена из пластмассы размером 73см.

ВНИМАНИЕ: Не предназначено для детей младше 3-х лет.

Собрать ручку пылесоса. Вставьте шланг в отверстие на щетке. Вставьте 4 батарейки типа «С» или типа «LR14» в отсек, соблюдая полярность. Включается кнопкой “ON”\ “OFF” выключается. При работе в боковых лампочках горит свет, работают вращающиеся щетки. Имеется функция засасывания через шланг (при его отсоединении). Воспроизводится циклоническое движение бусинок в спец. отсеке. Имеется съемный отсек для сборки мусора. Воспроизводит реальные функции пылесоса. См. прилагающуюся техн. инструкцию.

Не смешивать старые и новые батарейки. Использовать батарейки одной торговой марки.

Не смешивать алькалайновые, стандартные (карбон-цинковые) и аккумуляторные батарейки.

Не использовать перезаряженные батарейки. При длительном перерыве в использовании батарейки извлечь. Батарейки не приложены.

ПЫЛЕСОС (3300) С РЕАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Инструкция к эксплуатации

Игрушка ПЫЛЕСОС на батарейках для детей старше 4 лет.

Изготовлена из пластмассы размером 73 см.

ВНИМАНИЕ: Не предназначено для детей младше 3-х лет.

Собрать ручку пылесоса. Вставьте шланг в отверстие на щетке. Вставьте 4 батарейки типа «С» или типа «LR14» в отсек, соблюдая полярность. Включается кнопкой “ON”\ “OFF” выключается. При работе в боковых лампочках горит свет, работают вращающиеся щетки. Имеется функция засасывания через шланг (при его отсоединении). Воспроизводится циклоническое движение бусинок в спец. отсеке. Имеется съемный отсек для сборки мусора. Воспроизводит реальные функции пылесоса. См. прилагающуюся техн. инструкцию.

Не смешивать старые и новые батарейки. Использовать батарейки одной торговой марки.

Не смешивать алькалайновые, стандартные (карбон-цинковые) и аккумуляторные батарейки.

Не использовать перезаряженные батарейки. При длительном перерыве в использовании батарейки извлечь. Батарейки не приложены.

ПЫЛЕСОС (3300) С РЕАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Инструкция к эксплуатации

Игрушка ПЫЛЕСОС на батарейках для детей старше 4 лет.

Изготовлена из пластмассы размером 73см.

ВНИМАНИЕ: Не предназначено для детей младше 3-х лет.

Собрать ручку пылесоса. Вставьте шланг в отверстие на щетке. Вставьте 4 батарейки типа «С» или типа «LR14» в отсек, соблюдая полярность. Включается кнопкой “ON”\ “OFF” выключается. При работе в боковых лампочках горит свет, работают вращающиеся щетки. Имеется функция засасывания через шланг (при его отсоединении). Воспроизводится циклоническое движение бусинок в спец. отсеке. Имеется съемный отсек для сборки мусора. Воспроизводит реальные функции пылесоса. См. прилагающуюся техн. инструкцию.

Не смешивать старые и новые батарейки. Использовать батарейки одной торговой марки.

Не смешивать алькалайновые, стандартные (карбон-цинковые) и аккумуляторные батарейки.

Не использовать перезаряженные батарейки. При длительном перерыве в использовании батарейки извлечь. Батарейки не приложены.