

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ (3303) С РЕАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Инструкция к эксплуатации

Игрушка МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ на батарейках для детей старше 4 лет.

Изготовлена из пластмассы.

ВНИМАНИЕ: Не предназначено для детей младше 3-х лет.

Перед использованием снимите все бирки, скрепки, ленты, веревки.

Вставьте 4 батарейки типа «AA» или типа «LR6» в отсек, соблюдая полярность. Открыть дверку печи, заложить продукты, закрыть дверцу. Включается и выключается синей кнопкой "POWER" соответственно "ON" "OFF". После включения выставить время с помощью стрелочек вверх \вниз, расположенными выше. Затем выбрать режим приготовления (10 вариантов в зависимости от продукта) и запустить работу с помощью кнопки "START"-начало. На дисплее начнется обратный отсчет времени. При работе в печи включается свет вращается плато. При открытии дверцы работа автоматически останавливается. После окончания работы раздается сигнальный звук. Прилагаются продукты и тарелка (13шт.)

См. прилагающуюся техн. инструкцию.

Не смешивать старые и новые батарейки. Использовать батарейки одной торговой марки.

Не смешивать алькалайновые, стандартные (карбон-цинковые) и аккумуляторные батарейки.

Не использовать перезаряженные батарейки. При длительном перерыве в использовании батарейки извлечь. Батарейки не приложены.

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ (3303) С РЕАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Инструкция к эксплуатации

Игрушка МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ на батарейках для детей старше 4 лет.

Изготовлена из пластмассы.

ВНИМАНИЕ: Не предназначено для детей младше 3-х лет.

Перед использованием снимите все бирки, скрепки, ленты, веревки.

Вставьте 4 батарейки типа «AA» или типа «LR6» в отсек, соблюдая полярность. Открыть дверку печи, заложить продукты, закрыть дверцу. Включается и выключается синей кнопкой "POWER" соответственно "ON" "OFF". После включения выставить время с помощью стрелочек вверх \вниз, расположенными выше. Затем выбрать режим приготовления (10 вариантов в зависимости от продукта) и запустить работу с помощью кнопки "START"-начало. На дисплее начнется обратный отсчет времени. При работе в печи включается свет вращается плато. При открытии дверцы работа автоматически останавливается. После окончания работы раздается сигнальный звук. Прилагаются продукты и тарелка (13шт.)

См. прилагающуюся техн. инструкцию.

Не смешивать старые и новые батарейки. Использовать батарейки одной торговой марки.

Не смешивать алькалайновые, стандартные (карбон-цинковые) и аккумуляторные батарейки.

Не использовать перезаряженные батарейки. При длительном перерыве в использовании батарейки извлечь. Батарейки не приложены.