

ЭлектроМиксер

Инструкция по эксплуатации

Игрушка миксер на батарейках для детей старше 4-х лет.

Изготовлено из пластмассы.

Вставить две батарейки типа «С» в отсек согласно указанной полярности. Игрушка приводится в действие при включении вилки в розетку и приведении переключателя в положение «ON» и выключается положением «OFF».

Миксер имеет двух скоростной режим работы с кнопкой скоростного контроля. Обеспечено безопасное движение вертушек. Имеет реалистичный звук при работе. Обеспечена максимальная безопасность батарейного отсека.

Не смешивать старые и новые батарейки.

Использовать батарейки одной торговой марки.

Не смешивать алькалайновые, стандартные (карбон-цинковые) и аккумуляторные батарейки.

Не использовать перезаряженные батарейки.

При длительном перерыве в использовании батарейки извлечь.

Батарейки не приложены.

ЭлектроМиксер

Инструкция по эксплуатации

Игрушка миксер на батарейках для детей старше 4-х лет.

Изготовлено из пластмассы.

Вставить две батарейки типа «С» в отсек согласно указанной полярности. Игрушка приводится в действие при включении вилки в розетку и приведении переключателя в положение «ON» и выключается положением «OFF».

Миксер имеет двух скоростной режим работы с кнопкой скоростного контроля. Обеспечено безопасное движение вертушек. Имеет реалистичный звук при работе. Обеспечена максимальная безопасность батарейного отсека.

Не смешивать старые и новые батарейки.

Использовать батарейки одной торговой марки.

Не смешивать алькалайновые, стандартные (карбон-цинковые) и аккумуляторные батарейки.

Не использовать перезаряженные батарейки.

При длительном перерыве в использовании батарейки извлечь.

Батарейки не приложены.

ЭлектроМиксер

Инструкция по эксплуатации

Игрушка миксер на батарейках для детей старше 4-х лет.

Изготовлено из пластмассы.

Вставить две батарейки типа «С» в отсек согласно указанной полярности. Игрушка приводится в действие при включении вилки в розетку и приведении переключателя в положение «ON» и выключается положением «OFF».

Миксер имеет двух скоростной режим работы с кнопкой скоростного контроля. Обеспечено безопасное движение вертушек. Имеет реалистичный звук при работе. Обеспечена максимальная безопасность батарейного отсека.

Не смешивать старые и новые батарейки.

Использовать батарейки одной торговой марки.

Не смешивать алькалайновые, стандартные (карбон-цинковые) и аккумуляторные батарейки.

Не использовать перезаряженные батарейки.

При длительном перерыве в использовании батарейки извлечь.

Батарейки не приложены.