

Электрочайник

Инструкция к эксплуатации

Игрушка электрочайник на батарейках для детей старше 4 лет.

Изготовлена из пластмассы.

ВНИМАНИЕ: Содержит мелкие части, поэтому существует риск ими подавиться.

Не предназначено для детей младше 3-х лет.

Вставьте 2 батарейки типа «С» в отсек, соблюдая полярность. Включается при включении вилки в розетку. Розетка активируется при переключении в положение "ON" и соответственно выключается "OFF". К чайнику приложены 4 чашки. Имеет реалистичный звук кипения. При кипении выходит струйка безопасного, не горячего пара. Воду наливать в чайник через носик, а в отверстия у кнопки смазочное масло (использовать растительное масло).

Не смешивать старые и новые батарейки.

Использовать батарейки одной торговой марки.

Не смешивать алькалаиновые, стандартные (карбон-цинковые) и аккумуляторные батарейки.

Не использовать перезаряженные батарейки.

При длительном перерыве в использовании батарейки извлечь. Батарейки не приложены.

Электрочайник

Инструкция к эксплуатации

Игрушка электрочайник на батарейках для детей старше 4 лет.

Изготовлена из пластмассы.

ВНИМАНИЕ: Содержит мелкие части, поэтому существует риск ими подавиться.

Не предназначено для детей младше 3-х лет.

Вставьте 2 батарейки типа «С» в отсек, соблюдая полярность. Включается при включении вилки в розетку. Розетка активируется при переключении в положение "ON" и соответственно выключается "OFF". К чайнику приложены 4 чашки. Имеет реалистичный звук кипения. При кипении выходит струйка безопасного, не горячего пара. Воду наливать в чайник через носик, а в отверстия у кнопки смазочное масло (использовать растительное масло).

Не смешивать старые и новые батарейки.

Использовать батарейки одной торговой марки.

Не смешивать алькалаиновые, стандартные (карбон-цинковые) и аккумуляторные батарейки.

Не использовать перезаряженные батарейки.

При длительном перерыве в использовании батарейки извлечь. Батарейки не приложены.

Электрочайник

Инструкция к эксплуатации

Игрушка электрочайник на батарейках для детей старше 4 лет.

Изготовлена из пластмассы.

ВНИМАНИЕ: Содержит мелкие части, поэтому существует риск ими подавиться.

Не предназначено для детей младше 3-х лет.

Вставьте 2 батарейки типа «С» в отсек, соблюдая полярность. Включается при включении вилки в розетку. Розетка активируется при переключении в положение "ON" и соответственно выключается "OFF". К чайнику приложены 4 чашки. Имеет реалистичный звук кипения. При кипении выходит струйка безопасного, не горячего пара. Воду наливать в чайник через носик, а в отверстия у кнопки смазочное масло (использовать растительное масло).

Не смешивать старые и новые батарейки.

Использовать батарейки одной торговой марки.

Не смешивать алькалаиновые, стандартные (карбон-цинковые) и аккумуляторные батарейки.

Не использовать перезаряженные батарейки.

При длительном перерыве в использовании батарейки извлечь. Батарейки не приложены.