

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЫЛЕСОСА НА БАТ., арт. СНТ200106

Для работы пылесоса потребуется 4 батарейки 1,5V (они не включены в набор).
Вставляйте батарейки, как показано на картинке на коробке, соблюдая полярность.

Не используйте подзаряжаемые батарейки.

Не используйте вместе старые и новые батарейки.

Батарейки должны заменять только взрослые.

Упаковка пылесоса – не игрушка, ее следует убрать от детей.

Игрушка содержит мелкие шарики, которые маленькие дети могут проглотить. Поэтому играть они должны только под присмотром взрослых. Игрушка предназначена для детей в возрасте от 3-х лет и старше.

Не разрешайте детям сидеть на игрушке. Это может привести к ее поломке.