

# НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ КУКОЛ «КУХНЯ» (арт. В83429)

## Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ! Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не позволяйте детям играть на улицах, в местах скопления людей и других опасных местах.
2. Использовать игрушку следует только на ровных, чистых и сухих поверхностях. Не рекомендуется играть на коврах с длинным ворсом.
3. Некоторые детали игрушки могут иметь острые края. Будьте осторожны, чтобы не пораниться.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений. Не ставьте на игрушку тяжелые предметы и не вставляйте на нее.
5. Неправильное обращение с игрушкой может привести к ее поломке.
6. Оберегайте игрушку от воздействия влаги, высоких температур и прямых солнечных лучей.
7. Удаляйте пыль и загрязнения при помощи мягкой влажной тряпочки.
8. Храните игрушку в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей

### Схема сборки:



