

Велосипед детский трехколесный с ручкой (M107)

Инструкция по эксплуатации



ВНИМАНИЕ!

- Велосипед предназначен для детей в возрасте 3-6 лет.
- Вес ребенка не должен превышать 22 кг. Не перегружайте велосипед.
- Использование велосипеда детьми должно осуществляться под присмотром взрослых.
- Не позволяйте детям кататься на велосипеде на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах.
- Сборка велосипеда должна производиться взрослыми.
- Перед каждым использованием велосипеда проверяйте надежность крепления всех его частей.
- Не используйте и не храните велосипед в местах с повышенной влажностью, при слишком высоких и низких температурах.
- Во избежание повреждения велосипеда избегайте его столкновения с преградами и твердыми предметами.
- Для очистки велосипеда от загрязнений пользуйтесь мягкой тканью. Не трите мокрой тряпкой детали велосипеда, украшенные рисунками.
- Для предотвращения ржавчины смазывайте машинным маслом детали велосипеда с гальваническим покрытием.

Сборка велосипеда:

1. Используя шурупы ST4x12, установите декоративную панель. Вставьте переднюю вилку в пластиковые трубки переднего колеса и зафиксируйте с помощью 2-х шурупов ST4x12.
2. Установите с обеих сторон оси задних колес пластиковые шайбы, задние колеса, втулки Ø 8, штырьки Ø2x15 и колпачки задних колес.
3. Установите вилку переднего колеса на раму велосипеда при помощи штыря, закрутите колпачки-фиксаторы.
4. Установите сиденье и зафиксируйте при помощи шурупов M5x30. Прикрутите педаль-подножку с помощью шурупа M5x32.
5. Установите передний козырек и зафиксируйте при помощи болта M6x28.
6. Установите задние трубки, используя шурупы M8x38. Прикрутите спинку с помощью шурупов ST4x25.
7. Установите корзину и зафиксируйте при помощи гайки M5x10 и шурупа ST4x12.
8. Прикрутите передний поручень при помощи шурупов M5x28. Установите ручку и зафиксируйте при помощи шурупа M5x30.
9. Установите трубки-стойки, используя шурупы M5x30. Установите тент и зафиксируйте его при помощи шурупа M5x20.

