

Катер на батарейках (арт. 162068)

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
Содержит мелкие детали!

*Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.*

Вам потребуются 2 батарейки 1,5V размера «AA» (не прилагаются)



Управление катером:

Установите выключатель питания в положение «ON».

Для того чтобы повернуть катер вправо/влево, разверните в соответствующую сторону руль или хвостовую часть.

Для того чтобы катер двигался прямо, его руль или хвостовая часть должны быть направлены строго прямо.

Для того чтобы удалить из катера излишки воды, переверните его и слегка потрясите.

Меры предосторожности:

- Игрушку следует использовать только в безопасных местах вне скопления людей.
- Во время игры будьте осторожны, берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в подвижные части игрушки.
- Не оставляйте игрушку вблизи нагревательных приборов, источников открытого пламени и под прямыми солнечными лучами.
- Не разрешайте детям разбирать игрушку.
- Не замыкайте контактов батареек во избежание короткого замыкания.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не заряжайте батарейки. Если заряд батареек станет низким, установите новые батарейки. «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Не бросайте батарейки в огонь и в воду во избежание их протечки и взрыва.
- Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если не собираетесь использовать игрушку долгое время.
- В случае поломки игрушки не пытайтесь отремонтировать ее сами, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Защита от ударов

Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.

Защита от грязи и пыли

Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой слегка увлажненной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.