

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТАНКА (арт. 138825)

**ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать для детей младше 3-х лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

- Вспыхивающие фары
- Подает звуковые сигналы
- Орудийная башня может вращаться налево или направо
- Передние фары поднимаются и опускаются
- Обшивка танка в задней части поднимается и опускается в сопровождении световых сигналов

Важная информация:

- Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет, так как содержит мелкие детали, способные вызвать удушье
- Вам потребуется 8 батареек размера «АА»
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов
- Установка батареек должна производиться взрослыми
- При установке батареек соблюдайте полярность
- Если заряд батареек станет низким, вставьте новый комплект из 8 батареек
- Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если Вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Вне дома дети должны играть только в безопасных местах, не на улицах и вне скопления людей.
2. Не позволяйте детям играть с игрушкой на улице во влажную погоду.
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
5. Оберегайте волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины.
6. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Задача от грязи и пыли

Следует содержать игрушку в чистоте.

Удаляйте загрязнения при помощи мягкой влажной тряпочки.

Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.