

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Ж/Д ТРЕКА, код 77999

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать для детей младше 3-х лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!

Установка батареек:

Выкрутите болт из переднего люка паровозика. Установите 2 батарейки размера АА 1,5V (продаются отдельно), соблюдая полярность. Закройте люк, закрутите болт. Установите выключатель паровозика в положение «ON», поставьте паровозик на рельсы собранного трека.

Примечание: Если заряд батареек станет низким - вставьте новый комплект из двух батареек. Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если Вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Вне дома дети должны играть только в безопасных местах, не на улицах и вне скопления людей.
2. Не позволяйте детям играть с игрушкой на улице во влажную погоду.
3. Играть с игрушкой можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
4. Не бросайте игрушку и не подвергайте ее внешним повреждениям.
5. Оберегайте волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины.
6. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Защита от грязи и пыли.

Следует содержать поверхность игрушки в чистоте. Любые загрязнения должны устраняться. Поверхность следует очищать мягкой слегка влажной тряпочкой. Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей. Не мочить!

Сборка трека:
Следуйте схеме

