

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ НА БАТАРЕЙКАХ (10550, 10551)

ВНИМАНИЕ! Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!

Сохраните упаковку, так как она содержит важную информацию

Установка батареек:

Откройте крышку отделения для батареек в задней части локомотива. Вставьте 2 батарейки 1,5V размера «D», соблюдая полярность. Закройте крышку отделения.

- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Если заряд батареек станет низким, установите новый комплект батареек. «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Перед установкой и заменой батареек установите выключатель локомотива в положение «OFF».
- Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
- Установка и замена батареек должны производиться взрослыми.
- Не замыкайте контактов батареек.

***Важно:** Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если Вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени.

Сборка и использование игрушки:

На ровной поверхности соберите полотно железной дороги, вставив язычки одной секции полотна в гнезда другой. Соедините локомотив и вагоны в единый состав. Поставьте железнодорожный состав на рельсы. Для приведения локомотива в движение установите выключатель в положение «ON». При движении локомотив издает реалистичные звуки движущегося поезда, из трубы выходит дымок, загораются сигнальные лампочки. По окончании игры не забудьте установить выключатель в положение «OFF».

Меры предосторожности:

1. Не позволяйте детям играть на улицах, в местах скопления людей и других опасных местах.
2. Игрушка не предназначена для использования вне помещений во влажную погоду.
3. Использовать игрушку можно только на ровных и сухих площадках. Не рекомендуется играть на коврах с длинным ворсом.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
5. Берегите волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса.
6. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.

Правила ухода и эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Защита от грязи и пыли

Следует содержать поверхность игрушки в чистоте. Удаляйте пыль и загрязнения при помощи мягкой тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.