

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Ж/ДТРЕКА** (арт. 188282)

**ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется использовать для детей младше 3-х лет!  
**СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

В набор входят:

- 1 локомотив
- 1 вагон
- 1 тормозной вагон
- 10 изогнутых секций трека
- 1 угольная вагонетка
- 1 прицепной вагон
- 1 железнодорожная станция
- 12 прямых секций трека

- 1 пульт управления Р/У
- 5 звуковых сигналов

**\*Важно:** Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее источники питания, если Вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

1. Вне дома дети должны играть только в безопасных местах, не на улицах и вне скопления людей.
2. Не позволяйте детям играть с игрушкой на улице во влажную погоду.
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
5. Оберегайте волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины.
6. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.

### **Правила эксплуатации:**

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:*

#### **Защита от грязи и пыли**

Следует содержать игрушку в чистоте.

Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки.

Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.