

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕКА (арт. 188284)

**ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать для детей младше 3-х лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

В набор входят:

- 2 гоночных автомобиля с фарами
- 2 сменных кузова автомобиля
- 2 плунжерных пульта управления
- 1 секция электропитания
- 12 изогнутых секций трека
- 2 секции трека с перекрещивающимися дорожками
- 1 финишная секция трека
- 1 гнездо для подключения аккумулятора
- 1 отсек для аккумулятора
- 8 секций ограждения
- 2 секции моста
- 6 опорных стоек
- 2 рекламных указателя
- 1 указатель старт/финиш
- 2 дерева
- 2 указательных столба
- 2 КПП
- Маленькие клипсы для крепления трека

***Важно:** Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее источники питания, если Вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Вне дома дети должны играть только в безопасных местах, не на улицах и вне скопления людей.
2. Не позволяйте детям играть с игрушкой на улице во влажную погоду.
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
5. Оберегайте волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины.
6. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Задача от грязи и пыли

Следует содержать игрушку в чистоте.

Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки.

Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.