

## **МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ**

### **Инструкция к эксплуатации**

Игрушка микроволновая печь на батарейках для детей старше 4 лет.

Изготовлена из пластмассы.

**ВНИМАНИЕ:** Содержит мелкие части, поэтому существует риск ими подавиться.

Не предназначено для детей младше 3-х лет.

Перед использованием снимите все бирки, скрепки, ленты, веревки.

Перед использованием помыть.

Вставьте 2 батарейки типа «С» в отсек, соблюдая полярность. Включается при повороте нижней ручки из положения “OFF”. Поворотом верхней ручки устанавливается режим приготовления (“LOW”- слабая степень нагрева, “HIGH”-высокая). Нижней ручкой отмеряется время приготовления (Таймер). В печи вращающееся плато. Создается реальный эффект нагрева. При открывании дверки работа останавливается. Тарелка и курица прилагаются.

Не смешивать старые и новые батарейки.

Использовать батарейки одной торговой марки.

Не смешивать алькалайновые, стандартные (карбон-цинковые) и аккумуляторные батарейки.

Не использовать перезаряженные батарейки.

При длительном перерыве в использовании батарейки извлечь.

Батарейки не приложены.

## **МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ**

### **Инструкция к эксплуатации**

Игрушка микроволновая печь на батарейках для детей старше 4 лет.

Изготовлена из пластмассы.

**ВНИМАНИЕ:** Содержит мелкие части, поэтому существует риск ими подавиться.

Не предназначено для детей младше 3-х лет.

Перед использованием снимите все бирки, скрепки, ленты, веревки.

Перед использованием помыть.

Вставьте 2 батарейки типа «С» в отсек, соблюдая полярность. Включается при повороте нижней ручки из положения “OFF”. Поворотом верхней ручки устанавливается режим приготовления (“LOW”- слабая степень нагрева, “HIGH”-высокая). Нижней ручкой отмеряется время приготовления (Таймер). В печи вращающееся плато. Создается реальный эффект нагрева. При открывании дверки работа останавливается. Тарелка и курица прилагаются.

Не смешивать старые и новые батарейки.

Использовать батарейки одной торговой марки.

Не смешивать алькалайновые, стандартные (карбон-цинковые) и аккумуляторные батарейки.

Не использовать перезаряженные батарейки.

При длительном перерыве в использовании батарейки извлечь.

Батарейки не приложены.