

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИГРУШКИ МУЗЫКАЛЬНОЙ НА БАТАРЕЙКАХ код 73281

УДАЛИТЕ ВСЮ УПАКОВКУ ПЕРЕД ТЕМ КАК ДАТЬ ИГРУШКУ РЕБЕНКУ

1. ИГРУШКА МОЖЕТ ПОСПРОИЗВОДИТЬ ЗВУКИ НАСТОЯЩЕГО ПИАНИНО
2. ПРИ НАЖАТИИ НА ЗВЕРУШЕК ИГРУШКА ВОСПРОИЗВОДИТ ЗВУК, ИЗДАВАЕМЫЙ ЭТИМ ЖИВОТНЫМ
3. ЗВУКИ ЗВЕРУШЕК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ПРИ ИГРЕ НА «ПИАНИНО»
4. ИГРУШКА ВОСПРОИЗВОДИТ 8 МЕЛОДИЙ
5. ПОСЛЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕМО МЕЛОДИИ НАЖМИТЕ НА ЛЮБУЮ КЛАВИШУ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕМО МЕЛОДИЙ

ВНИМАНИЕ!!! ИГРУШКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ!!!

### **1. Эксплуатация**

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

#### 1. Защита от грязи и пыли

Следует содержать поверхность игрушки в чистоте. Любые загрязнения должны устраняться с клавиш и кнопок. Поверхность следует очищать мягкой сухой тряпочкой. Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.

#### 2. Защита от демонтажа

Любое проникновение внутрь игрушки вызовет поломку. Пожалуйста, обращайтесь в специализированные мастерские при любых проявлениях ненормальной работы инструмента. Пожалуйста, не отсоединяйте никакие детали собственноручно.