

ЭЛЕКТРОПИАНИНО, арт. В86979

ВНИМАНИЕ! Использовать для детей старше 3-х лет!

Благодарим Вас за покупку ЭЛЕКТРОННОГО ПИАНИНО

Этот инструмент имеет множество функций и широкую гамму великолепных звуков. С ним легко обращаться и можно брать с собой.

1. Прежде чем Вы начнете.....

1. Панель управления.

- 1 Нажав на изображение музыкальной ноты или звездочки, Вы услышите мелодию;
- 2 Нажав на фигурку фермера, Вы услышите его песню;
- 3 Нажав на изображение животных, Вы услышите звук, характеризующий каждого из них;
- 4 Нажимая на клавиши, Вы можете воспроизводить мелодию по своему усмотрению.

2. Питание. Установка батареек

- 1) Откройте отсек для батареек, расположенный на нижней части инструмента
- 2) Вставьте 3 батарейки размера АА. Соблюдайте полярность батареек, которая должна соответствовать указанной на корпусе инструмента.
- 3) Аккуратно закройте крышку отсека.

Примечание: Если заряд батареек станет низким - звук исказится или испортится. Когда это произойдет, вставьте новый комплект из трех батареек. Во избежание повреждения корпуса инструмента вынимайте из него батарейки, если Вы не собираетесь использовать пианино длительный период времени.

3. Эксплуатация

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

1. Защита от грязи и пыли

Следует содержать поверхность электропианино в чистоте. Любые загрязнения должны устраняться с клавиш и кнопок. Поверхность следует очищать мягкой сухой тряпочкой прежде чем убирать инструмент в чехол во избежание загрязнения воздуха. Электропианино должно храниться с сухом месте вдали от солнечных лучей.

2. Защита от поражения электротоком.

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при транспортировке. Электропианино должно быть защищено от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы.

3. Защита от коррозии.

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте пианино в сильной коррозионной среде.

4. Защита от демонтажа

Электропианино-высокоточный инструмент. Любое проникновение вызовет поломку. Пожалуйста, обращайтесь в специализированные мастерские при любых проявлениях ненормальной работы инструмента. Пожалуйста, не отсоединяйте никакие детали собственноручно.