

ЭЛЕКТРОПИАНИНО, арт. В123047

ВНИМАНИЕ! Использовать для детей старше 3-х лет!

Руководство пользователя:

- 25 клавиш
- 5 тембров/5 ритмов/ типа ударных
- Микрофон
- Гнездо для подставки под микрофон
- эффект дрожания звука и аккомпанемент
- практика/демонстрация/специальные эффекты клавиатуры
- дополнительное гнездо для микрофона

Благодарим Вас за покупку ЭЛЕКТРОННОГО ПИАНИНО

Этот инструмент имеет множество функций и широкую гамму великолепных звуков. С ним легко обращаться и можно брать с собой.

Основные характеристики электропианино:

- Чрезвычайно реалистичное качество звука

При создании пианино электрическая клавиатура объединена с двойным динамиком, высокой точностью и отличным качеством звука. Пианино оснащено встроенным вибратором звука, 5 видами инструментальных тембров и 4 видами ударных; Система регулирования ритма. Инструмент оснащен 8 музыкальными ритмами с 22 степенями контроля темпа, что является очень удобным при редактировании ритма мелодии.

- Обучение/демонстрация

Для обучения и практики новичков пианино может воспроизводить два типа обучающих демонстрационных песен, которые отвечают основным требованиям начинающих. Темпы и тембр этих песен могут быть изменены в процессе демонстрации. Когда одна из обучающих песен начинается, Вы сможете проиграть эту же мелодию, основная мелодия прекратится.

- Эффект дрожания звука/аккордов/специальный

Если Вы хотите, Вы можете воспользоваться эффектом дрожания звука. Эффект аккомпанемента может увеличиваться или уменьшаться когда Вы начинаете играть. Так же Вы можете получить специальный эффект при игре переключив клавиатуру.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Прежде чем Вы начнете...
 1. Названия частей инструмента
 2. Питание
 3. Микрофон
2. Игра на инструменте и управление
 1. Мелодия и ударные
 2. Демонстрационные песни
 3. Функция помощи
 4. Выбор тембра
 5. Автоматические ритмы
 6. Специальный эффект клавиатуры
3. Эксплуатация

1. Прежде чем Вы начнете.....

1. Панель управления.

- 1 – динамик
- 2 – ударные
- 3 – переключатель

- 4 – демонстрация
- 5 – помощь
- 6 – выбор тембра
- 7 – выбор ритма
- 8 – аккомпанемент
- 9 – дрожание звука
- 10 – темп
- 11 – громкость звука
- 12 – стоп.
- 13 – клавиатура
- 14 – воспроизведение
- 15 – вкл/выкл питания
- 16 – дополнительное гнездо
- 17 – гнездо для микрофона

2. Питание. Установка батареек

- 1) Откройте отсек для батареек, расположенный на нижней части инструмента
- 2) Вставьте 3 батарейки размера АА. Соблюдайте полярность батареек, которая должна соответствовать указанной на корпусе инструмента.
- 3) Аккуратно закройте крышку отсека.

Примечание: Если заряд батареек станет низким - звук исказится или испортится. Когда это произойдет, вставьте новый комплект из трех батареек. Во избежание повреждения корпуса инструмента вынимайте из него батарейки, если Вы не собираетесь использовать пианино длительный период времени.

3. Микрофон

Вставьте штекер микрофона в разъем и Вы сможете наслаждаться пением под аккомпанемент.

2. Игра на инструменте и управление

4. Эксплуатация

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

1. Защита от грязи и пыли

Следует содержать поверхность электропианино в чистоте. Любые загрязнения должны устраняться с клавиш и кнопок. Поверхность следует очищать мягкой сухой тряпочкой прежде чем убирать инструмент в чехол во избежание загрязнения воздуха. Электропианино должно храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.

2. Защита от поражения электротоком.

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при транспортировке. Электропианино должно быть защищено от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы.

3. Защита от коррозии.

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте пианино в сильной коррозионной среде.

5. Защита от демонтажа

Электропианино-высокоточный инструмент. Любое проникновение вызовет поломку. Пожалуйста, обращайтесь в специализированные мастерские при любых проявлениях ненормальной работы инструмента. Пожалуйста, не отсоединяйте никакие детали собственноручно.