

## Электрогитара, арт. В149669

**ВНИМАНИЕ!** Использовать для детей старше 3-х лет! Содержит мелкие детали!

Благодарим Вас за покупку ЭЛЕКТРОГИТАРЫ!

### **Руководство пользователя:**

- 14 клавиш;
- микрофон;
- практика/демонстрация;
- гнездо для микрофона в боковой панели электрогитары;
- рычажек переключения функций;
- Кнопка выключения.

**Этот инструмент имеет множество функций и широкую гамму великолепных звуков. С ним легко обращаться и можно брать с собой.**

### **1. Прежде чем Вы начнете**

#### **1. Питание.** Установка батареек

- 1) Откройте отсек для батареек, расположенный на нижней части инструмента
- 2) Вставьте 3 батарейки размера АА. Соблюдайте полярность батареек, которая должна соответствовать указанной на корпусе инструмента.
- 3) Аккуратно закройте крышку отсека.

*Примечание:* Если заряд батареек станет низким - звук исказится или испортится. Когда это произойдет, вставьте новый комплект из трех батареек. Во избежание повреждения корпуса инструмента вынимайте из него батарейки, если Вы не собираетесь использовать пианино длительный период времени.

#### **2. Микрофон**

Вставьте штекер микрофона в разъем и Вы сможете наслаждаться пением под аккомпанемент электрогитары.

### **2. Игра на инструменте и управление**

- Щелкните рычажек, находящийся на передней панели инструмента, и Вы сможете начать игру;
- Посредством кнопок, находящихся на грифе электрогитары, можно воспроизводить мелодию;
- Для обучения и практики новичков электрогитара может воспроизводить обучающую демонстрационную песню нажатием на кнопки на корпусе гитары.
- При проигрывании мелодий на электрогитаре появляется мигающий огонек;

#### **3. Эксплуатация**

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

##### **1. Защита от грязи и пыли**

Следует содержать поверхность электрогитары в чистоте. Любые загрязнения должны устраняться с клавиш и кнопок. Поверхность следует очищать мягкой сухой тряпочкой прежде чем убирать инструмент в чехол во избежание загрязнения воздуха. Электрогитара должно храниться с сухом месте вдали от солнечных лучей.

##### **2. Защита от поражения электротоком.**

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при транспортировке. Электрогитара должно быть защищено от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы.

##### **3. Защита от коррозии.**

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте электрогитару в сильной коррозионной среде.

##### **4. Защита от демонтажа**

Электрогитара - высокоточный инструмент. Любое проникновение вызовет поломку. Пожалуйста, обращайтесь в специализированные мастерские при любых проявлениях ненормальной работы инструмента. Пожалуйста, не отсоединяйте никакие детали собственноручно.