

Автомобиль радиоуправляемый (арт. 185437 / 185439)

Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
Содержит мелкие детали!**

В комплекте с Р/У пультом управления

Вам потребуются 4 батарейки размера «АА» 1,5V для установки в автомобиль
и 1 батарейка 9V для установки в пульт управления

Установка батареек

Пульт управления

1. Откройте крышку отделения для батареек
2. Вставьте 1 батарейку 9V, соблюдая полярность
3. Закройте крышку отделения

Автомобиль

1. Откройте крышку отсека для батареек
2. Вставьте 4 батарейки «АА» 1,5V, соблюдая полярность
3. Закройте крышку отсека

Управление автомобилем

Включите пульт управления, при этом должен загореться красный индикатор. Установите выключатель на автомобиле в положение «ON». При помощи пульта управления вы можете заставить автомобиль выполнять семь маневров: движение вперед, движение назад, поворот направо при движении вперед/назад, поворот налево при движении вперед/назад, остановка автомобиля.

Меры безопасности:

- Не используйте автомобиль на неровных поверхностях
- Защищайте автомобиль от контакта с водой
- Берегите автомобиль от ударов
- Не оставляйте автомобиль вблизи источников нагревания
- Не допускайте соприкосновения двух антенн
- Не играйте вблизи других радиоуправляемых моделей во избежание радиопомех
- Не оставляйте игрушку на ночь вне помещений. Повышенная влажность может вывести игрушку из строя
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте батарейки

Важная информация:

- Не позволяйте детям разбирать автомобиль и пульт управления.
- Не давайте игрушку детям до 3 лет, не позволяйте им облизывать металлические части игрушки.
- Зарядка источников питания должна производиться взрослыми.
- Не трогайте автомобиль руками сразу после окончания игры. Некоторые его части могут значительно нагреться.
- Игрушка может содержать острые детали (например, пружины и контакты батареек).
- В случае поломки автомобиля не давайте его детям до полного устранения неполадок.
- По окончании игры не забудьте установить выключатель на автомобиле в положение «OFF».
- Когда батарейки «садятся», автомобиль не может выполнять все свои функции. Если это произошло, замените батарейки.
- Содержите автомобиль в чистоте. Удаляйте загрязнения с колес и кузова автомобиля при помощи щетки.
- Выньте из игрушки источники питания, если не собираетесь использовать ее долгое время.