

Игровой коврик - электроорган SLW9717 (F017-H29003, код 89068)

Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

Вам потребуются 4 батарейки 1,5V размера «AA» (не прилагаются)

- 61 клавиша / 35 функциональных кнопок
- 16 тембров / 10 ритмов / 8 ударных
- 6 демо-мелодий / режим обучения / 3 звуковых эффекта
- единичные аккорды и аккорды перебором / заполнение
- запись / воспроизведение / программирование ритма
- 32 уровня темпа / 16 уровней громкости
- автоматическое переключение с режим ожидания
- коврик можно складывать

Установка батареек

Используя отвертку, раскрутите шуруп и откройте крышку отделения для батареек. Вставьте 4 батарейки размера «AA», соблюдая полярность, закройте крышку и закрутите шуруп. Перед началом игры установите выключатель питания в положение «ON». По окончании игры не забудьте перевести выключатель в положение «OFF».

Важная информация:

- Когда батарейки садятся, звучание электрооргана становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Во избежание повреждения игрушки выньте из нее батарейки, если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.

Основные функции игрушки

1. В инструменте запрограммировано 16 различных тембров. Вы можете изменить звучание инструмента, выбрав нужный тембр при помощи кнопок «TONE 1» / «TONE 2». Нажав на кнопку «TONE 1», вы можете выбрать тембры под номерами от 1 до 8 (фортепьяно, гармоника, орган, колокольчик, джазовая гитара, скрипка, струнные, гитара). Аналогичным образом при помощи кнопки «TONE 2» можно выбрать тембры под номерами от 9 до 16 (труба, туба, бас, саксофон, флейта, банджо, гобой, рожок).
2. В инструменте также запрограммировано 10 различных ритмов. Нажмите на любую из кнопок выбора ритмов, и инструмент автоматически воспроизведет соответствующий ритм.
3. Нажмите на кнопку «DRUM», а затем при помощи кнопок «DRUM1- DRUM8» вы можете прослушать звучание 8-ми ударных инструментов. Нажмите на кнопку «DRUM» еще раз, и кнопки ударных превратятся в кнопки выбора тембров «TONE 1». Если вы снова нажмете на кнопку «DRUM», кнопки ударных превратятся в кнопки выбора тембров «TONE 2».
4. Нажмите на кнопку «DEMO», и инструмент начнет воспроизводить первую из 6 демо-мелодий. Для перехода к следующим мелодиям повторно нажимайте на кнопку «DEMO». В режиме воспроизведения демо-мелодий клавиши инструмента, кнопки ударных и кнопки выбора тембров остаются заблокированными. Для отключения данной функции нажмите на кнопку «STOP».
5. Нажмите на кнопку «LESSON» - включится режим обучения игре на инструменте, и загорится соответствующий индикатор. Выберите обучающую мелодию, нажав на любую белую клавишу. Начинайте играть выбранную мелодию самостоятельно на клавиатуре инструмента, ведущая мелодия при этом будет приглушаться. Если вы не нажмете ни одной клавиши в течение 3-х секунд, инструмент вновь вернется к воспроизведению обучающей мелодии. Вы можете изменить звучание инструмента, воспользовавшись кнопками выбора тембра «TONE 1» и «TONE 2». Вы также можете попрактиковаться в игре ударных. Для этого нажимайте на кнопки ударных, и из ведущей мелодии исчезнут звуки ударных инструментов. Если вы не нажмете ни одной кнопки ударных в течение 3-х секунд, в

ведущей мелодии вновь зазвучат ударные. Для выхода из режима обучения нажмите на кнопку «STOP» или на любую другую функциональную кнопку.

6. Нажмите на кнопку «ONE KEY» - включится функция «одна клавиша – одна нота». Выберите обучающую мелодию, нажав на любую белую клавишу. После этого вы можете нажимать на любые клавиши - инструмент будет последовательно воспроизводить выбранную мелодию с повторяющимся аккомпанементом. Для отключения данной функции нажмите на кнопку «STOP» или на любую другую функциональную кнопку.
7. В режиме воспроизведения ритмов нажмите на кнопку «SINGLE CHORD» или на кнопку «FINGER CHORD» - включится функция единичных аккордов или аккордов перебором соответственно. Начинайте аккомпанировать ритму, играя аккорды на клавиатуре.
8. Если во время воспроизведения ритма вы нажмете на кнопку «FILL-IN», инструмент автоматически вставит в ритм звуки ударных инструментов.
9. Для записи собственной мелодии нажмите на кнопку «RECORD» (при этом должен загореться соответствующий индикатор) и начинайте играть на клавиатуре. В память инструмента можно записать максимум 40 нот. Для того чтобы прослушать записанную мелодию, нажмите на кнопку «REPLAY». Если вы хотите отключить данную функцию, нажмите повторно на кнопку «RECORD», или на кнопку «STOP», или на любую другую функциональную кнопку.
10. Нажмите на кнопку «RHYTHM EDIT» – включится режим программирования ритма. Теперь вы можете создавать собственный ритм, нажимая на кнопки ударных. Длина ритма не должна превышать 16 нот. Для того чтобы инструмент автоматически начал воспроизведение запрограммированного ритма, нажмите на кнопку «REPLAY». Для отключения данной функции нажмите повторно на кнопку «RHYTHM EDIT», или на кнопку «STOP», или на любую другую функциональную кнопку, при этом отключается индикатор режима программирования.
11. Последовательно нажимая на кнопку «REPLAY», вы можете получить 3 специальных звуковых эффекта: эхо, микширование звука, дрожание звука. Функция звуковых эффектов доступна только в обычном режиме работы инструмента.
12. В инструменте запрограммировано 32 уровня темпа. При помощи кнопок «TEMPO UP» / «TEMPO DOWN» вы можете соответственно увеличить / уменьшить скорость воспроизведения мелодий. Нажмите на кнопку «STOP», и инструмент вернется к первоначальному уровню темпа.
13. При помощи кнопки «VOLUME UP» вы можете увеличить громкость, а при помощи кнопки «VOLUME DOWN» - уменьшить. В общей сложности доступно 16 уровней громкости звучания электрооргана, по умолчанию включается 10-й уровень громкости.
14. Если после включения питания электрооргана вы не нажмете ни одной кнопки/клавиши в течение 3-х минут, инструмент переключится в «спящий» режим ожидания. Для того чтобы вновь активировать инструмент, нажмите на любую его кнопку/клавишу.

Правила эксплуатации

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

Защита от пыли и влаги

Игрушку следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью. Храните коврик в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Защита от механических повреждений

Будьте осторожны при обращении с игрушкой. Перед началом игры коврик следует аккуратно расправить на ровной поверхности. Держите острые предметы (ножи, ножницы и т. п.) вдали от коврика во избежание его повреждения. Не обрезайте коврик!

Коврик должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на коврик тяжелые предметы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от игрушки во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте игрушку в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Игрушка является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь электрооргана может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.