

**ИГРА ЭЛЕКТРОННАЯ НА БАТАРЕЙКАХ С 4-МЯ СМЕННЫМИ ЧИПАМИ
(ИГРА ЭЛЕКТРОННАЯ НА БАТАРЕЙКАХ АРТ. В125630
С 4-мя СМЕННЫМИ ЧИПАМИ (Вы можете насладиться игрой в
футбол, вертолет, морской бой, уличные бои).**

ВНИМАНИЕ!!!

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!**

1. Вставьте батарейку размера А в отсек, расположенный на задней части корпуса. Соблюдайте полярность. Плотно закройте крышку.
2. Для включения/выключения нажмите кнопку ON/OFF.
3. Для установки/смены картриджа выключите приставку как это описано выше удалите установленный картридж. Для этого потяните рычажок картриджа, находящийся на задней части приставки вниз и протолкните его пальцем вверх. Удалите картридж. Для установки нового картриджа достаточно поместить его на переднюю панель, совместить микросхему. Должен послышаться щелчок.
4. Для вкл/вык звука нажмите кнопку SOUND.
5. Для перемещения объектов по игровому полю используйте кнопки (право, лево, вверх, вниз), расположенные на левой стороне панели, а для специальных движений используйте кнопки А и В, расположенные на правой стороне панели.
6. Движения продублированы джойстиком.

ВНИМАНИЕ! Предназначен для детей старше 3-х лет!

Установленный срок службы – 1 год с момента продажи при соблюдении следующих условий:

- использовать батарейки указанного типа;
- не использовать во влажной среде;
- при обнаружении неисправностей обращаться к специалисту, и не использовать игрушку до их устранения;
- не разбирать во избежание поломки и травм ребенка.

УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ:

Протирать сухой мягкой тканью
Не ронять.