

Электронная игра со сменными дисплеями (арт. WLG292, код 77250)

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет.
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!

6 игр:

- Футбол
- Герой Судного дня
- Скейтбордист
- Борьба за господство
- Военная машина
- Марсианские войны

Основные кнопки и функции

Кнопка	Функция
ON/OFF	Включить / отключить игрушку
SOUND	Активировать / отключить звук
RESET	Перезагрузить игру
START/PAUSE	Начать / приостановить игру
A	Огонь / Увеличить скорость / Сильный удар
B	Продолжительная стрельба / Сбросить скорость / Слабый удар

*В зависимости от выбранной игры кнопкам А и В соответствуют разные функции

Установка батареек:

Откройте крышку отделения для батареек на днище игрушки, вставьте 2 батарейки 1,5V размера «AA», закройте крышку.

- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Если заряд батареек станет низким, установите новый комплект батареек.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Во избежание повреждения игрушки вынимайте из нее батарейки, если вы не собираетесь использовать игрушку длительное время.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.

Удаляйте пыль и загрязнения при помощи мягкой сухой ткани. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

В случае поломки игрушки не пытайтесь отремонтировать ее сами, обратитесь к специалистам.

Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.