

КОД64499

**ЭЛЕКТР.ИГРА ТЕТРИС Y432 В НАБОРЕ С КАЛЬКУЛЯТ. И РАДИОПРИЕМН.
С НАУШ.НА КАРТ**

**ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МУЛЬТИ ИГРЫ. (БАТАРЕЙКИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ)**

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. 15 ФОРМ ЭЛЕМЕНТОВ. КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРОХОДИТЬ СКВОЗЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ.
2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
3. 10 СКОРОСТЕЙ ПАДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
4. 13 УРОВНЕЙ ВЫСОТЫ ПАДЕНИЯ
5. 15 РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ИГРЫ
6. ФУНКЦИЯ ПАУЗЫ С ОТОБРАЖЕНИЕМ НАБРАННЫХ ОЧКОВ.
7. ДЛЯ КАЖДОГО ДЕЙСТВИЯ - СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ
8. МЕЛОДИИ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ НАЧАЛО И КОНЕЦ ИГРЫ
9. ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ПО Ч АСОВОЙ И ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
10. РЕЖИМ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
11. 2 БАТАРЕЙКИ РАЗМЕРА «АА»
12. НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

ФУНКЦИИ КЛАВИШ:

ON/OFF - ПОВЕРНИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ ON ИЛИ OFF

MUTE – УСТАНОВИТЬ ЗВУК В ПОЛОЖЕНИЕ ON (ВКЛ.)ИЛИ OFF (ВЫКЛ.)

START- НАЧАТЬ ИГРУ

PAUSE – ПАУЗА

DIRECTION – ИЗМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ (ПО ЧАСОВОЙ ЛИБО ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ)

ROTATE – ВРАЩАТЬ ЭЛЕМЕНТ

MODE – ИЗМЕНИТЬ ВИД ИГРЫ

DOWN – БЫСТРОЕ ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ

LEVEL – ИЗМЕНИТЬ УРОВЕНЬ

LEFT – ДВИГАТЬ ЭЛЕМЕНТ ВЛЕВО

RIGHT – ДВИГАТЬ ЭЛЕМЕНТ ВПРАВО

SPEED – ИЗМЕНИТЬ СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА

ДЕЙСТВИЕ:

1. НАЖМИТЕ КНОПКУ ON/OFF ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ ТЕТРИС
2. С ПОМОЩЬЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КЛАВИШ (LEVEL, SPEED, MODE) ВЫБЕРИТЕ УРОВЕНЬ, СКОРОСТЬ, ВИД ИГРЫ
3. НАЖМИТЕ КНОПКУ START ЧТОБЫ НАЧАТЬ ИГРУ
4. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИГРЫ НА ДИСПЛЕЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ САМОЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ, НАБРАННОЕ В ДАННОЙ ИГРЕ
5. ПОСЛЕ НАЧАЛА ИГРЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ИГРА МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНА. ЕСЛИ ТЕТРИС ВВЕДЕН В РЕЖИМ «ПАУЗА», ПРИ ПОВТОРНОМ НАЖАТИИ НА КНОПКУ, ТЕТРИС ВКЛЮЧАЕТСЯ И ИГРА ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ.
6. ИСПОЛЬЗУЙТЕ КНОПКИ «ВЛЕВО», «ВПРАВО», «ВНИЗ» И «ВРАЩАТЬ» ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАД ДВИЖЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЬ УРОВЕНЬ., КАК ТОЛЬКО УРОВЕНЬ СОБИРАЕТСЯ ОН

ИСЧЕЗАЕТ И ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАД НИМ ОПУСКАЮТСЯ НА ОДИН
УРОВЕНЬ ВНИЗ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БАТАРЕЙКИ: DC3V (AAAX2)
УРОВЕНЬ ЧАСТОТ: 88-108 МГц
РЕЗИСТОР:32
S/N:50DB
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ:20 MW

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТРОЙКИ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ
- БЕЗПРОВОДНЫЙ ПРИЕМНИК РАДИОВОЛН FM
- ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАДИОВОЛНОВОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ
- ОБТЕКАЕМАЯ ФОРМА, СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- МИНИ ПОДСВЕТКА
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА, ЛЕГКО ВРАЩАЮЩИЕСЯ ГОЛОВКИ
- СЪМНЫЕ ШНУРКИ
- СТЕРЕО НАУШНИКИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРАВИЛЬНО ВСТАВЬТЕ 2 БАТАРЕЙКИ ТИПА UM4 В ОТСЕК ДЛЯ БАТАРЕЕК

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТЕРЕО НАУШНИКИ 3,5 ММ, ВСТАВЬТЕ РАЗЪЕМ НАУШНИКОВ В СПЕЦИАЛЬНОЕ ГНЕЗДО В КОРПУСЕ.

ВКЛЮЧИТЕ КОНТРОЛЬ ЗА УРОВНЕМ ГРОМКОСТИ И ОТРЕГУЛИРУЙТЕ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ

ЧТОБЫ ЗАПУСТИТЬ ИГРУ ЗАНОВО ДОСТАТОЧНО НАЖАТЬ КНОПКУ ВВОДА ЦИФР И УДЕРЖАТЬ ЕЕ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД.

РАДИО РАБОТАЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ (ВКЛЮЧАЕТСЯ И ВЫКЛЮЧАЕТСЯ) НА ЧАСТОТЕ 88-108 МГц

ПОМНИТЕ О ТОМ. ЧТО БАТАРЕЙКИ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ НЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАРЯЖЕНЫ ЗАНОВО.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИГРУШКИ ОТ ПРОТЕКАНИЯ БАТАРЕЙКИ, ВЫТАЩИТЕ БАТАРЕЙКИ, ЕСЛИ ИГРУШКА НЕ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДОЛГОГО ВРЕМЕНИ.