

# Электронная игра (95392)

## Инструкция по эксплуатации

*Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией  
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*

**ВНИМАНИЕ! Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет.  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

6 игр:

- Футбол
- Герой Судного дня
- Скейтбордист
- Борьба за господство
- Военная машина
- Марсианские войны

### Основные кнопки и функции:

Кнопка	Функция
ON/OFF	Включить / выключить игрушку
SOUND	Активировать / выключить звук
RESET	Перезагрузить игру
START/PAUSE	Начать / приостановить игру
A	Огонь / Увеличить скорость / Сильный удар
B	Продолжительная стрельба / Сбросить скорость / Слабый удар
LEFT	Влево
UP	Вверх/ вперёд
RIGHT	Вправо
DOWN	Вниз/ назад

\*В зависимости от выбранной игры кнопкам А и В соответствуют разные функции

### Установка батареек:

Откройте крышку отделения для батареек на днище игрушки, вставьте 2 батарейки 1,5V размера «AA», закройте крышку.

- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Если заряд батареек станет низким, установите новый комплект батареек.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Во избежание повреждения игрушки вынимайте из нее батарейки, если вы не собираетесь использовать игрушку длительное время.

### Правила эксплуатации:

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:*

Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.

Удаляйте пыль и загрязнения при помощи мягкой сухой ткани. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

В случае поломки игрушки не пытайтесь отремонтировать ее сами, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.