

Спортивный гоночный автомобиль «Торнадо» (арт. 188032)

Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать для детей младше 3-х лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

В комплекте с аккумулятором, зарядным устройством и Р/У пультом управления
4 реле для быстрого старта и плавного хода автомобиля

Аккумуляторный отсек в днище автомобиля оборудован крышкой для легкой установки и замены аккумулятора

Вам потребуется 1 щелочная батарейка 9V для установки в Р/У пульт

**Примечание:* Если заряд батарейки станет низким, вставьте новую батарейку. При установке источников питания в игрушку соблюдайте полярность. Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки и аккумулятор, если Вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени.

Модель 747-3339А (обычный Р/У пульт управления)

Модель 747-3339В (Р/У пульт в форме пистолета)

Внимание:

- Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет, так как содержит мелкие детали, способные вызвать удушье
- Спецификация и цвет автомобиля могут отличаться от изображенных на фото
- Сохраняйте инструкцию для дальнейших обращений к ней
- Во избежание несчастных случаев не давайте детям играть с упаковкой
- Взрослые должны срезать ножницами пластиковые крепления с деталей игрушки и выбросить их в мусор

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Вне дома дети должны играть только в безопасных местах, не на улицах и вне скопления людей.
2. Не позволяйте детям играть с игрушкой на улице во влажную погоду.
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
5. Оберегайте волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины.
6. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Защита от грязи и пыли

Следует содержать игрушку в чистоте.

Удаляйте загрязнения при помощи мягкой влажной тряпочки.

Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.