

# Автомобиль радиоуправляемый (арт. 188033/188034)

## Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать для детей младше 6-ти лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

В комплекте с аккумулятором, зарядным устройством и Р/У пультом управления  
3 реле для быстрого старта и плавного хода автомобиля  
Аккумуляторный отсек в днище автомобиля оборудован крышкой для легкой установки и замены аккумулятора  
Вам потребуется 8 батареек 1,5V для установки в Р/У пульт

Модель 747-999А-1 с жидкокристаллическим дисплеем } обычный Р/У  
747-999А-2 без жидкокристаллического дисплея } пульт управления

Модель 747-999В-1 с жидкокристаллическим дисплеем } Р/У пульт  
747-999В-1 без жидкокристаллического дисплея } в форме пистолета

### Внимание:

- Игрушка не предназначена для детей младше 6 лет
- Спецификация и цвет автомобиля могут отличаться от изображенных на фото
- Сохраняйте инструкцию для дальнейших обращений к ней
- Во избежание несчастных случаев не давайте детям играть с упаковкой
- Взрослые должны срезать ножницами пластиковые крепления с деталей игрушки и выбросить их в мусор

### Меры предосторожности:

1. Вне дома дети должны играть только в безопасных местах, не на улицах и вне скопления людей.
2. Не позволяйте детям играть с игрушкой на улице во влажную погоду.
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
5. Оберегайте волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины.
6. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
7. Если батарейки в пульте управления «сели», немедленно замените их.
8. Не используйте вместе старые и новые батарейки.
9. Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте батарейки и аккумулятор во избежание повреждения корпуса игрушки.
10. Аккумулятор, убираемый на хранение, не должен быть излишне заряженным, полностью разряженным или незаряженным. Следует убирать на хранение полностью заряженный аккумулятор и подзаряжать его каждый месяц во избежание окисления схемной платы.
11. Не храните аккумулятор вблизи источников нагревания и открытого пламени, а также под прямыми солнечными лучами. Ни в коем случае не бросайте аккумулятор в огонь

### Обычный Р/У пульт

Антенна

Рычажок управления движением «вперед-назад»

Рычажок управления движением «влево-вправо»

Индикатор  
Стартовый гудок  
Блокировка звука  
Выключатель  
Жидкокристаллический дисплей (в моделях с дисплеем)

### **Р/У пульт в форме пистолета**

Антенна  
Регулировка частоты  
Индикатор  
Выключатель  
Стартовый гудок  
Блокировка звука  
Рулевое колесо (движение «влево-вправо»)  
Курок регулировки скорости (движение «вперед-назад»)  
Жидкокристаллический дисплей (в моделях с дисплеем)

### **Автомобиль (вид снизу)**



### **Правила эксплуатации:**

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:*

#### **Защита от грязи и пыли**

Следует содержать игрушку в чистоте.

Удаляйте загрязнения при помощи мягкой влажной тряпочки.

Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.