

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КУКЛА (арт. 16208-RU)

Дашенька сосет соску и причмокивает. Малышка любит немного пошалить, нажмите ей на животик, она её выплюнет, будет пускать пузыри, ворковать и смеяться.

Она очень похожа на настоящего малыша, у неё мягкое тело, благодаря чему её приятно прижимать к себе и баюкать.

Она одета в милый розовый комбинезончик с зайчиком и шапочку. В комплекте её любимая соска.

Переключатель on/off находится на блоке с батарейками, расположенном на спине куклы. Для того чтобы включить куклу, переведите переключатель в положение on, выключить – off.

Внимание! Функция – «нажми на животик и Дашенька выплюнет соску» работает не от батареек. Батарейки важны для работы чипа со звуками малышки.

Вам понадобятся пальчиковые батарейки (они входят в комплект).

#### **Установка батареек:**

1. Чтобы сменить батарейки, расстегните липучку сзади на одежде куклы. Отсек для батареек находится у куклы на спинке.
2. Используя отвёртку, раскрутите шуруп в крышке отсека для батареек и откройте крышку.
3. Вставьте в отсек пальчиковые батарейки, соблюдая полярность.
4. Закройте крышку отсека.

#### **ВНИМАНИЕ!**

1. Используйте только новые батарейки. Использование батареек со слабым зарядом может привести к потере функций игрушки.
2. Вынимайте батарейки, если не собираетесь использовать игрушку длительное время.
3. Храните игрушку в сухом месте, вдали от источников нагревания и прямых солнечных лучей.
4. Соблюдайте полярность при установке батареек.
5. Не заряжайте батарейки, которые для этого не предназначены.
6. Своевременно извлекайте батарейки из куклы.
7. Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разного типа.
8. Не замыкайте контакты батареек.
9. Замена и установка батареек должна производиться взрослыми.
10. Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.