

Автомобиль радиоуправляемый (арт. А225-Н08077)

Инструкция по эксплуатации

*Перед началом эксплуатации игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

- Автомобиль движется вперед и назад, поворачивает направо и налево
- Мощный мотор автомобиля позволяет играть как в энергосберегающем, так и высокоскоростном режиме

Зарядка аккумулятора

1. Откройте крышку аккумуляторного отсека, выньте аккумулятор из автомобиля и подсоедините его к зарядному устройству.
2. Подключите зарядное устройство к эл. сети 220V и зарядите аккумулятор полностью.
3. Оптимальное время зарядки аккумулятора составляет 4 часа. Не заряжайте аккумулятор больше 6 часов во избежание сокращения срока его службы.
4. По окончании зарядки не забудьте отсоединить зарядное устройство от электрической розетки.

*Примечание: Поставляемый с игрушкой аккумулятор не заряжен. Следует произвести зарядку аккумулятора перед первым использованием игрушки.

- Во избежание поражения электрическим током не подключайте зарядное устройство к сети и не выдергивайте вилку из розетки мокрыми руками.
- Если во время зарядки появились дым, необычный запах или шум, немедленно прекратите зарядку и отсоедините зарядное устройство от электрической розетки.
- Регулярно проверяйте исправность и целостность всех частей зарядного устройства. Не пользуйтесь поврежденным зарядным устройством.

Установка аккумулятора в автомобиль

1. Установите выключатель питания автомобиля в положение «OFF».
2. Вставьте предварительно заряженный аккумулятор в отсек, закройте крышку и переведите выключатель питания в положение «ON».
3. Когда заряд аккумулятора становится низким, скорость движения автомобиля заметно снижается. Если это произошло, прекратите игру и зарядите аккумулятор.
4. Во избежание перегрева и повреждения мотора не пытайтесь препятствовать движению автомобиля и заблокировать его колеса.
5. Продолжительность игры зависит от дорожных условий и манеры катания.
 - Неправильная установка аккумулятора может привести к его повреждению и протечке.
 - В случае попадания аккумуляторной жидкости на кожу немедленно смойте ее большим количеством проточной воды.
 - Не замыкайте контактов аккумулятора.
 - Не пытайтесь разобрать аккумулятор, не бросайте его в огонь и воду.
 - Не храните, не заряжайте и не используйте аккумулятор в условиях повышенной влажности и при высоких температурах.
 - По окончании игры переведите выключатель питания автомобиля в положение «OFF» и извлеките аккумулятор.

Установка батарейки в пульт управления

1. Откройте крышку отделения для батарейки с обратной стороны пульта. Вставьте батарейку 9V, соблюдая полярность. Закройте крышку отделения.

- При помощи левого рычажка пульта направляйте автомобиль вперед и назад, а также увеличивайте скорость движения. При помощи правого рычажка автомобиль выполняет повороты налево/направо.

Важная информация:

- Установка источников питания в игрушку должна осуществляться взрослыми. При установке соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Если заряд батареек стал низким, вставьте новый комплект батареек. «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте источники питания во избежание повреждения корпуса игрушки.

Устранение неполадок

Неисправность	Возможная причина	Способы решения
Автомобиль не трогается с места	1. В пульт управления не установлена батарейка. 2. Источники питания установлены неправильно. 3. Выключатели питания находятся в положении OFF.	1. Установите батарейку в пульт управления. 2. Установите источники питания правильно. 3. Переведите выключатели питания в положение ON.
Автомобиль неуправляем	1. Радиопомехи. 2. Поблизости используется другая р/у игрушка на той же частоте.	Выберите для игры другое место или другое время.
Быстро расходуется заряд аккумулятора или автомобиль не развивает скорость	1. Заряд аккумулятора слишком низкий. 2. Срок службы аккумулятора истек.	1. Зарядите аккумулятор. 2. Приобретите новый аккумулятор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не позволяйте детям играть на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах.
- Дети должны использовать игрушку под наблюдением взрослых.
- Игрушка не предназначена для использования вне помещений в дождливую погоду. Категорически запрещается использовать игрушку вне помещений во время грозы.
- Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
- Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений. Избегайте столкновения игрушки с преградами.
- Не направляйте автомобиль в сторону людей и животных, а также мебели и хрупких предметов.
- Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины.
- Будьте аккуратны при обращении с антенной пульта, особенно при ее складывании. В случае поломки антенны ее острые края могут причинить травмы.
- Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой влажной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.