

**CRAWL 'N LEARN
BRIGHT LIGHTS BALL**



Благодарим Вас за покупку обучающей игрушки Lullaby Light-up Lamb от компании Vtech®!

Игрушка Crawl 'n Learn Bright Lights Ball специально разработана для малышей от 6 месяцев и старше. Нажимая на кнопки, малыш сможет познакомиться с цифрами, животными, звуками и геометрическими фигурами, а также прослушать 3 веселые песенки и несколько забавных мелодий. Мячик оснащен мотором, который чудесным образом заставляет его вращаться, в то время как приведенные в действие голоса и музыкальные ответы будут часами развлекать Вашего малыша!

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Игрушка Crawl 'n Learn Bright Lights Ball от компании VTech - 1
- Инструкция по эксплуатации

Предупреждение! Все материалы упаковки, такие как ленты, пластик, шнуры, этикетки не являются частью игрушки. Рекомендуется их выбросить в целях безопасности ребенка.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь в том, что игрушка выключена.
2. Снимите крышку с отсека для батареек, расположенную на задней панели игрушки.
3. Вставьте 3 новых батарейки типа «AA». Мы не рекомендуем устанавливать перезаряжаемые батарейки.
4. Закройте отсек для батареек.

Внимание: На фабрике устанавливаются батарейки, предназначенные для демонстрационных целей. Мы рекомендуем Вам использовать новые алкалиновые батарейки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Не пытайтесь заряжать непerezаряжаемые батарейки;
- Перед зарядкой аккумуляторные батарейки должны быть вынуты из игрушки;
- Зарядка аккумуляторов должна производиться под наблюдением взрослых;
- Не смешивайте разные типы батареек, а также новые и старые батарейки вместе;
- Используйте батарейки того типа, который указан в данной инструкции;
- Всегда соблюдайте полярность;
- Используемые батарейки должны быть удалены из игрушки;
- Вынимайте батарейки из игрушки, если вы планируете не пользоваться ею в течение длительного периода времени.

ОПИСАНИЕ

1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ/ГРОМКОСТЬ

Для того чтобы включить устройство, переместите выключатель в положение «ТИХО» или «ГРОМКО». Для того чтобы выключить устройство, переместите выключатель в положение «OFF».

2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Для того чтобы продлить срок работы батареек, игрушка Crawl 'n Learn Bright Lights Ball автоматически отключается после приблизительно 20 секунд пребывания в режиме ожидания. Устройство можно включить снова, нажав любую кнопку.

КАК ИГРАТЬ

1. Чтобы включить игрушку, передвиньте выключатель в одно из положений (ТИХО или ГРОМКО). Вы услышите забавный звук, коротенькую песенку и фразу. Звучание музыки будет сопровождаться миганием разноцветных огоньков, а мячик будет кататься и вращаться.
2. Поверните боковую коровку, и Вы услышите забавные фразы и звуки, песенку или мелодии. Звучание музыки будет сопровождаться миганием разноцветных огоньков, а мячик будет кататься и вращаться.
3. Нажимая на кнопки с изображением животных, Вы узнаете, как они называются, услышите издаваемые ими звуки и различные мелодии. Нажмите на кнопку с изображением животного, пока играет музыка, и Вы услышите звук, издаваемый данным животным, прямо во время ее звучания. Все звуки будут сопровождаться миганием разноцветных огоньков, а мячик будет кататься и вращаться.
4. Нажимая на загорающиеся кнопки, Вы услышите названия геометрических фигур, цифр, насекомых. Если во время звучания мелодии нажать на кнопку с геометрической фигурой, то одновременно с музыкой Вы услышите звук. Звучание музыки будет сопровождаться миганием разноцветных огоньков, а мячик будет кататься и вращаться.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Содержите игрушку в чистоте, периодически протирайте её слегка влажной тряпкой.
- Защищайте игрушку от прямых солнечных лучей.
- Вынимайте батарейки, если Вы не пользуетесь игрушкой длительное время.
- Не роняйте игрушку на твердые поверхности и не допускайте проникновения в неё влаги или воды.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

Если по какой-либо причине игрушка перестала работать, выполните следующие действия:

- Выключите игрушку.
- Выньте батарейки.
- Оставьте игрушку в покое в течение нескольких минут. Переустановите батарейки.
- Включите игрушку. Игрушка должна заработать в нормальном режиме.
- Если игрушка не заработала – поменяйте батарейки.

Для дополнительной информации посетите наши сайты www.simbat.ru, www.um-ka.ru