

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Содержите игрушку в чистоте, периодически протирайте её слегка влажной тряпкой.
- Защищайте игрушку от прямых солнечных лучей.
- Вынимайте батарейки, если Вы не пользуетесь игрушкой длительное время.
- Не роняйте игрушку на твёрдые поверхности и не допускайте проникновения в неё влаги или воды.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если по какой-либо причине игрушка перестала работать, выполните следующие действия:

- Выключите игрушку.
- Выньте батарейки.
- Оставьте игрушку в покое в течение нескольких минут. Переустановите батарейки.
- Включите игрушку. Игрушка должна заработать в нормальном режиме.
- Если игрушка не заработала – поменяйте батарейки.

Для дополнительной информации посетите наши сайты www.simbat.ru, www.um-ka.ru



Инструкция по эксплуатации

LOAD AND GO CAR CARRIER



Благодарим Вас за покупку обучающей игрушки Load and Go Car Carrier от компании Vtech®!

Load and Go Car Carrier от компании VTech® – это интерактивная игрушка для детей от 1 года и старше. Маленькие непоседы смогут погрузить в автобус три легковых автомобиля и три зверюшки! Когда машинки поднимаются вверх или скатываются вниз по аппарелям автобуса, звучат забавные фразы, звуки и музыка. Водительское кресло представляет собой считывающую платформу: поместите туда животное и Вы узнаете, как оно называется, а также услышите издаваемые им звуки. Обучающие программы и развивающие игры не дадут скучать Вашему малышу.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 игрушка Load and Go Car Carrier от компании VTech
- 3 животных:
 - Лягушонок
 - Скунс
 - Птичка
- 3 легковых автомобиля
- 1 рация
- Инструкция по эксплуатации

Предупреждение! Все материалы упаковки, такие как ленты, пластик, шнуры, этикетки не являются частью игрушки. Рекомендуется их выбросить в целях безопасности ребенка.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь в том, что игрушка выключена.
2. Снимите крышку с отсека для батареек, расположенную на задней панели игрушки.
3. Вставьте 2 новые батарейки типа «АА». Мы не рекомендуем устанавливать перезаряжаемые батарейки.
4. Закройте отсек для батареек.

Внимание: На фабрике устанавливаются батарейки, предназначенные для демонстрационных целей. Мы рекомендуем Вам использовать новые алкалиновые батарейки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батарейки;
- Перед зарядкой аккумуляторные батарейки должны быть вынуты из игрушки;
- Зарядка аккумуляторов должна производиться под наблюдением взрослых;
- Не смешивайте разные типы батареек, а также новые и старые батарейки вместе;
- Используйте батарейки того типа, который указан в данной инструкции;
- Всегда соблюдайте полярность;
- Использованные батарейки должны быть удалены из игрушки;
- Вынимайте батарейки из игрушки, если вы планируете не пользоваться ею в течение длительного периода времени.

ОПИСАНИЕ

1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ

Для того чтобы включить устройство, переместите выключатель в положение «ТИХО» или «ГРОМКО». Для того чтобы выключить устройство, переместите выключатель в положение «OFF».

2. БУКСИРОВОЧНЫЙ ШНУРОК

Чтобы игрушку можно было возить за веревочку, с помощью отвертки или монетки извлеките буксировочный шнурок из отсека с батарейками и протяните его через петлю, расположенную на основании автобуса. В целях безопасности Вашего малыша не рекомендуется извлекать буксировочный шнурок из отсека до тех пор, пока Ваш ребенок не научится самостоятельно ходить.

3. КОЛЕСА

Прежде чем использовать игрушку Load and Go Car Carrier от компании VTech, пожалуйста, вытащите все колеса и установите их на оси в наружных пазах. Время от времени следует проверять положение, в котором находятся колеса, чтобы убедиться, что они не были вдавлены обратно внутрь.

4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы продлить срок работы батареек, игрушка автоматически отключается, если ее не трогать в течение 40 секунд. Игрушку можно включить снова, просто нажав любую кнопку.

ИГРЫ

1. Для того чтобы включить устройство, переместите выключатель в любое положение (ТИХО или ГРОМКО). Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
2. Нажимая на кнопки с цифрами, Вы сможете прослушать названия цветов, цифр и коротенькие мелодии. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
3. Нажимая кнопки с изображениями животных, вы услышите забавные фразы, названия животных, звуки и коротенькие мелодии. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
4. Нажмите на кнопку-гудок, чтобы прослушать шутливые фразы водителя, звук и песенку. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
5. Вытащите рацию или поместите ее обратно в автобус, чтобы прослушать забавные фразы и звуки. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
6. Прокатите машинки по чувствительному сенсору, и Вы сможете прослушать их индивидуальные ответы, включая различные фразы, звуки и музыку.
7. Поместите животных на волшебный сенсор, чтобы прослушать названия животных и характерные для них звуки. Если Вы нажмете на животное, пока оно находится на сенсоре, то прозвучит забавная фраза или случайная мелодия. При нажатии на сам волшебный сенсор, Вы также сможете услышать случайный вопрос или мелодию. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
8. Раскладывайте и складывайте автомобильный пандус и Вы будете слышать шутливые фразы и звуки. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
9. Толкните автобус или покатайте его, потянув за буксировочный шнурок, и Вы сможете прослушать множество различных фраз, коротеньких звуков, песенок и мелодий. Мелодии будут проигрываться в более быстром или наоборот, более медленном темпе, в зависимости от скорости движения автобуса. Звучание будет сопровождаться миганием огоньков.