

vtech®

Инструкция по эксплуатации

**TURN & LEARN  
DRIVER**



Благодарим вас за покупку обучающей игрушки Turn & Learn Driver компании Vtech®!

Turn & Learn Driver - это интерактивная игрушка для малышей в возрасте от 6 месяцев. Игрушка произносит забавные фразы, мигает цветными огоньками, здесь есть обучающие игры, сопровождаемые световыми и звуковыми эффектами. Ребенок может крутить барабаны и смотреть, как меняются картинки с животными и транспортом. Эта игрушка долгое время не надоест вашему малышу!

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Игрушка Turn & Learn Driver - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

**Предупреждение!** Все материалы упаковки, такие как ленты, пластик, шнурья, этикетки не являются частью игрушки. Рекомендуется их выбросить в целях безопасности ребенка.

## **УСТАНОВКА БАТАРЕЕК**

1. Убедитесь в том, что игрушка выключена.
2. Снимите крышку с отсека для батареек, расположенную на задней панели игрушки.
3. Вставьте 2 новые батарейки типа «AA». Мы не рекомендуем устанавливать перезаряжаемые батарейки.
4. Закройте отсек для батареек.

**Внимание:** На фабрике устанавливаются батарейки, предназначенные для демонстрационных целей. Мы рекомендуем Вам использовать новые алкалиновые батарейки.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК**

- Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батарейки;
- Перед зарядкой аккумуляторные батарейки должны быть вынуты из игрушки;
- Зарядка аккумуляторов должна производиться под наблюдением взрослых;
- Не смешивайте разные типы батареек, а также новые и старые батарейки вместе;
- Используйте батарейки того типа, который указан в данной инструкции;
- Всегда соблюдайте полярность;
- Использованные батарейки должны быть удалены из игрушки;
- Вынимайте батарейки из игрушки, если вы планируете не пользоваться ею в течение длительного периода времени.

## **ОПИСАНИЕ**

### **1. КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ.**

Чтобы включить игрушку, переключите кнопку Вкл./Выкл. в положение Вкл. Чтобы выключить игрушку, переключите кнопку в положение Выкл.

### **2. ГРОМКОСТЬ**

Чтобы отрегулировать громкость, переключите регулятор громкости (в нижней части игрушки) в положение ТИХО либо ГРОМКО.

### **3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ**

Чтобы продлить срок работы батареек, игрушка автоматически отключается, если ее не трогать в течении 30 секунд. Игрушку можно включить снова, просто нажав любую кнопку.

## **НАЧАЛО ИГРЫ**

1. Если крутить барабаны, можно составлять комбинации из картинок машин и животных. В зависимости от комбинаций вы услышите разные буквы, названия геометрических фигур и животных. Когда выпадают три одинаковых картинки, вы услышите песенку. Игра сопровождается световыми и звуковыми эффектами.
2. Если повернуть рулевое колесо, вы услышите забавную фразу, и увидите, как загорится светофор. Если нажать на клаксон, раздастся звук гудка и забавная фраза.
3. Если передвинуть рычаг передач, вы услышите звуковой эффект и забавную фразу.
4. Если нажимать кнопки «бензоколонка», «радио» и «полицейская машина», вы услышите музыку, забавные звуки и фразы.

## **ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- Содержите игрушку в чистоте, периодически протирайте её слегка влажной тряпкой.
- Защищайте игрушку от прямых солнечных лучей.
- Вынимайте батарейки, если Вы не пользуетесь игрушкой длительное время.
- Не роняйте игрушку на твёрдые поверхности и не допускайте проникновения в неё влаги или воды.

## **УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК**

Если по какой-либо причине игрушка перестала работать, выполните следующие действия:

- Выключите игрушку.
- Выньте батарейки.
- Оставьте игрушку в покое в течение нескольких минут. Переустановите батарейки.
- Включите игрушку. Игрушка должна заработать в нормальном режиме.
- Если игрушка не заработала – поменяйте батарейки.

Для дополнительной информации посетите наши сайты [www.simbat.ru](http://www.simbat.ru), [www.um-ka.ru](http://www.um-ka.ru)