

**vtech**<sup>®</sup>

Инструкция по эксплуатации

## **GROOVE AND LEARN BUS**



Благодарим Вас за покупку обучающей игрушки Groove and Learn Bus компании VTech®!

Присоединяйтесь к музыкальному оркестру, состоящему из животных, чтобы совершить увлекательное путешествие на волшебном автобусе! Каждое из этих 3 симпатичных животных играет на каком-нибудь музыкальном инструменте и обучит Вас музыкальным понятиям, таким как высота тона, тональность и темп, в то время как 5 клавиш пианино позволяют малышам сочинять свои собственные песенки. Когда автобус катят вперед с помощью широкой удобной ручки, звучит забавная музыка. Загораяющиеся кнопки познакомят Вас с названиями инструментов и их звучанием. Нажимая на музыкальные клавиши и вращая колеса, ты увидишь, как животные будут двигаться и веселиться! Игрушка поможет развить чувство ритма, зрительное и слуховое восприятие и мелкую моторику.

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- 1 игрушка Groove and Learn Bus от компании VTech®
- 1 инструкция по эксплуатации

**Предупреждение!** Все материалы упаковки, такие как ленты, пластик, шнуры, этикетки не являются частью игрушки. Рекомендуется их выбросить в целях безопасности ребенка.

## **УСТАНОВКА БАТАРЕЕК**

1. Убедитесь в том, что игрушка выключена.
2. Снимите крышку с отсека для батареек, расположенного на задней панели игрушки.
3. Вставьте 2 новые батарейки типа «АА». Мы не рекомендуем устанавливать перезаряжаемые батарейки.
4. Закройте отсек для батареек.

**Внимание:** На фабрике устанавливаются батарейки, предназначенные для демонстрационных целей. Мы рекомендуем Вам использовать новые алкалиновые батарейки.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК**

- Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батарейки;
- Перед зарядкой аккумуляторные батарейки должны быть вынуты из игрушки;
- Зарядка аккумуляторов должна производиться под наблюдением взрослых;
- Не смешивайте разные типы батареек, а также новые и старые батарейки вместе;
- Используйте батарейки того типа, который указан в данной инструкции;
- Всегда соблюдайте полярность;
- Использованные батарейки должны быть удалены из игрушки;
- Вынимайте батарейки из игрушки, если вы планируете не пользоваться ею в течение длительного периода времени.

## **ОПИСАНИЕ ИГРУШКИ**

### **1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ**

Для того чтобы включить устройство, переместите Выключатель/Регулятор громкости в положение «ТИХО» или «ГРОМКО». Для того чтобы выключить устройство, переместите выключатель в положение «OFF» (Выкл).

### **2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ.**

Чтобы продлить срок работы батареек, игрушка автоматически отключается, если ее не трогать в течение 30 секунд. Игрушку можно включить снова, просто нажав любую кнопку.

## **3. БУКСИРОВОЧНЫЙ ШНУРОК**

Чтобы игрушку можно было не только катать, но и возить за веревочку, нужно извлечь буксировочный шнурок из отсека, расположенного на передней части игрушки с батарейками, и протянуть его через петлю, расположенную на основании автобуса. В целях безопасности Вашего малыша не рекомендуется извлекать буксировочный шнурок из отсека до тех пор, пока Ваш ребенок не научится самостоятельно ходить. ла – поменяйте батарейки.

## **ИГРЫ**

1. Включите устройство, переместив выключатель в любое положение (ТИХО или ГРОМКО). Вы услышите хихиканье, фразу и песенку. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
2. Нажимая на фигуры животных, Вы будете слышать музыкальные фразы, короткие звуки и мелодии. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
3. Нажмайтe на загорающиеся кнопки, чтобы прослушать музыкальные фразы и короткие звуки. При нажатии на загорающиеся кнопки во время звучания мелодии, звук инструмента будет меняться. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
4. Нажмайтe на музыкальные клавиши, чтобы услышать звучание каждой ноты. Если нажимать на музыкальные клавиши пока звучит музыка, то звучащая мелодия будет разыгрываться по нотам. Как только Вы перестанете нажимать на клавиши пианино, мелодия снова зазвучит в обычном режиме. При нажатии на музыкальные клавиши, фигуры животных будут двигаться вверх и вниз. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
5. Поверните вращающееся колесо, чтобы услышать забавную фразу и множество разных мелодий. Поворачивая колесо во время звучания мелодии, Вы сможете увеличить ее темп. Мелодия вновь засingает в нормальном темпе, когда Вы перестанете крутить колесо. Фигурки животных будут двигаться из стороны в сторону при вращении колеса. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
6. Катая машинку, вы будете слышать песенку, фразу или различные мелодии. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.

## **ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- Содержите игрушку в чистоте, периодически протирайте её слегка влажной тряпкой.
- Защищайте игрушку от прямых солнечных лучей.
- Вынимайте батарейки, если Вы не пользуетесь игрушкой длительное время.
- Не роняйте игрушку на твёрдые поверхности и не допускайте проникновения в неё влаги или воды.

## **УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК**

Если по какой-либо причине игрушка перестала работать, выполните следующие действия:

- Выключите игрушку.
- Выньте батарейки.
- Оставьте игрушку в покое в течение нескольких минут. Переустановите батарейки.
- Включите игрушку. Игрушка должна заработать в нормальном режиме.
- Если игрушка не заработала – поменяйте батарейки.

Для дополнительной информации посетите наши сайты [www.simbat.ru](http://www.simbat.ru), [www.um-ka.ru](http://www.um-ka.ru)