

5. Если установлены режимы ИГРА или МУЗЫКА и устройство не используется в течение 15 секунд, прозвучит забавная фраза, а затем послышится блеяние барашка. Если по истечении еще 15 секунд на устройство также не будет оказываться никакого воздействия с Вашей стороны, то прозвучит фраза и песенка или мелодия. Если и дальше не последует никакого воздействия на игрушку, Вы услышите фразу «До свидания» и устройство автоматически отключится. Если выбран режим КОЛЫБЕЛЬНАЯ, то успокаивающая музыка будет звучать в течение 10 минут, после чего устройство автоматически отключится без какого-либо предварительного звукового оповещения.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Содержите игрушку в чистоте, периодически протирайте её слегка влажной тряпкой.
- Защищайте игрушку от прямых солнечных лучей.
- Вынимайте батарейки, если Вы не пользуетесь игрушкой длительное время.
- Не роняйте игрушку на твёрдые поверхности и не допускайте проникновения в неё влаги или воды.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если по какой-либо причине игрушка перестала работать, выполните следующие действия:

- Выключите игрушку.
- Выньте батарейки.
- Оставьте игрушку в покое в течение нескольких минут. Переустановите батарейки.
- Включите игрушку. Игрушка должна заработать в нормальном режиме.
- Если игрушка не заработала – поменяйте батарейки.

Для дополнительной информации посетите наши сайты www.simbat.ru, www.um-ka.ru



Инструкция по эксплуатации

ULLABY LIGHT-UP LAMB



Благодарим Вас за покупку обучающей игрушки Lullaby Light-up Lamb от компании Vtech®!

Вы можете не сомневаться, что игрушка Lullaby Light-up Lamb от компании VTech® поможет убаюкать Вашего малыша! Благодаря трем игровым режимам, Ваш ребенок разовьёт зрительное и слуховое восприятие и легко уснёт сладким сном. Нажав на музыкальную кнопку, или потянув за 2 интерактивные мягкие лапы барашка, вы услышите забавные фразы, звуки природы и приятные мелодии. Отличительной особенностью игрушки является кнопка, с приятной подсветкой, расположенная на животе барашка. Она светится разными цветами, что привлекает внимание малыша и чудесным образом убаюкивает его.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Игрушка Lullaby Light-up Lamb от компании VTech - 1
- Крепежная лента – 1
- Инструкция по эксплуатации

Предупреждение! Все материалы упаковки, такие как ленты, пластик, шнуры, этикетки не являются частью игрушки. Рекомендуется их выбросить в целях безопасности ребенка.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

- Убедитесь в том, что игрушка выключена.
- Снимите крышку с отсека для батареек, расположенную на задней панели игрушки.
- Вставьте 2 новые батарейки типа «АА». Мы не рекомендуем устанавливать перезаряжаемые батарейки.
- Закройте отсек для батареек.

Внимание: На фабрике устанавливаются батарейки, предназначенные для демонстрационных целей. Мы рекомендуем Вам использовать новые алкалиновые батарейки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батарейки;
- Перед зарядкой аккумуляторные батарейки должны быть вынуты из игрушки;
- Зарядка аккумуляторов должна производиться под наблюдением взрослых;
- Не смешивайте разные типы батареек, а также новые и старые батарейки вместе;
- Используйте батарейки того типа, который указан в данной инструкции;
- Всегда соблюдайте полярность;
- Использованные батарейки должны быть удалены из игрушки;
- Вынимайте батарейки из игрушки, если вы планируете не пользоваться ею в течение длительного периода времени.

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ЭТИКЕТКА

Следует удалить демонстрационную этикетку при снятии упаковки. Если демонстрационная этикетка все еще остается на месте, когда Вы начинаете играть, пожалуйста, удалите пластиковую ленту с задней поверхности игрушки прежде, чем давать ее ребенку. Это позволит Вам запустить устройство в обычном игровом режиме.

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ:

Крепежная лента позволяет легко и надежно прикрепить игрушку Lullaby Light-up Lamb компании VTech к детской кроватке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В целях безопасности Вашего ребенка, пожалуйста, четко соблюдайте все инструкции по сборке, изложенные ниже, и убедитесь, что окончательная сборка является правильной. Прикрепляйте игрушку только к кроваткам с прочными перекладинами и стойками. Не прикрепляйте ее к детским манежам с сетчатыми стенками.

- Поместите устройство на детскую кроватку передвиньте оранжевый блокиратор в положение «Открыто» (unlocked).
- Следуя стрелочке, изображенной на ленте, зацепите больший конец ленты за левый конец гравировки, расположенный под оранжевым блокиратором.
- Другой конец ленты протяните слева направо через щелевое отверстие под гравировкой.
- Поверните оранжевый блокиратор по часовой стрелке в положение «Закрыто» (locked).
- Слегка потяните за ленту, чтобы убедиться, что она надежно закреплена. Игрушка должна располагаться на одном уровне с перекладинами кроватки, лента должна быть туга натянута. Пожалуйста, регулярно проверяйте степень натяжения ленты, чтобы убедиться в надежности крепления.

Примечание: устройство можно также убрать с кроватки и разместить на столе.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Если Вы решили убрать игрушку Lullaby Light-up Lamb компании VTech с кроватки, пожалуйста, отцепите крепежную ленту от игрушки и храните ее в недоступном для детей месте.

ОПИСАНИЕ

1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/ВЫБОР ИГРОВОГО РЕЖИМА

Для того чтобы включить устройство, переместите выключатель в любой из режимов игры. Для того чтобы выключить устройство, переместите выключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ.).

2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Для того чтобы продлить срок работы батареек, игрушка Lullaby Light-up Lamb автоматически отключается, если выбраны режимы PLAY (Игра) или MUSIC (Музыка) и никто не использует игрушку в течение приблизительно 45 секунд. Если устройство работает в режиме LULLABY (Колыбельная), то оно автоматически выключится после 10 минут работы без какого-либо вмешательства с Вашей стороны. Игрушку можно снова включить, нажав на большую кнопку с меняющейся подсветкой или на кнопки, расположенные на мягких лапах барашка.

ИГРЫ

- Переместите выключатель в положение ON (ВКЛ), чтобы включить игрушку. Послышится блеяние барашка, приветствующее Вас, а затем прозвучит песенка. Разноцветные лампочки будут медленно играть разными цветами в такт музыке.
- Нажмите на большую кнопку с разноцветной подсветкой, расположенную на животе барашка, чтобы прослушать песенку, мелодии или успокаивающую музыку в зависимости от выбранного Вами режима (ИГРА/МУЗЫКА или КОЛЫБЕЛЬНАЯ). Пока играет музыка, лампочки будут мигать разными цветами, привлекая внимание Вашего малыша.
- При нажатии на одну из двух интерактивных лап Вы услышите ласковые фразы и различные звуковые эффекты в зависимости от выбранного Вами режима (ИГРА/МУЗЫКА или КОЛЫБЕЛЬНАЯ). Звучание музыки в режимах МУЗЫКА и КОЛЫБЕЛЬНАЯ будет сопровождаться успокаивающими звуковыми эффектами, чтобы помочь убаюкать ребенка. Пока играет музыка, матовые лампочки будут играть разными цветами.
- Когда звучит музыка или устройство не используется и готовится к переходу в спящий режим, нажмите на кнопки ГРОМКО/ТИХО (HIGH/LOW), чтобы проверить уровень громкости. Прозвучавший звуковой сигнал покажет, какой уровень громкости установлен на данный момент.