

vtech®

Инструкция по эксплуатации



COUNT AND GO GARAGE



Благодарим Вас за покупку обучающей игрушки Count and Go Garage компании Vtech®!

Turn & Learn Driver - это интерактивная игрушка для малышей в возрасте от 6 месяцев. Игрушка произносит забавные фразы, мигает цветными огоньками, здесь есть обучающие игры, сопровождаемые световыми и звуковыми эффектами. Ребенок может крутить барабаны и смотреть, как меняются картинки с животными и транспортом. Эта игрушка долгое время не надоест вашему малышу!

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 игрушка Count and Go Garage из серии Smartville от компании VTech®
- 5 маленьких частей для ролевых игр
- машины – 2 шт.
- легковой автомобиль
- прицеп
- животные – 3 шт.
 - Енот
 - Козлик
 - Ослик
- инструкция по эксплуатации

Предупреждение! Все материалы упаковки, такие как ленты, пластик, шнуры, этикетки не являются частью игрушки. Рекомендуется их выбросить в целях безопасности ребенка.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь в том, что игрушка выключена.
2. Снимите крышку с отсека для батареек, расположенную на задней панели игрушки.
3. Вставьте 2 новые батарейки типа «АА». Мы не рекомендуем устанавливать перезаряжаемые батарейки.
4. Закройте отсек для батареек.

Внимание: На фабрике устанавливаются батарейки, предназначенные для демонстрационных целей. Мы рекомендуем Вам использовать новые алкалиновые батарейки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батарейки;
- Перед зарядкой аккумуляторные батарейки должны быть вынуты из игрушки;
- Зарядка аккумуляторов должна производиться под наблюдением взрослых;
- Не смешивайте разные типы батареек, а также новые и старые батарейки вместе;
- Используйте батарейки того типа, который указан в данной инструкции;
- Всегда соблюдайте полярность;
- Использованные батарейки должны быть удалены из игрушки;
- Вынимайте батарейки из игрушки, если вы планируете не пользоваться ею в течение длительного периода времени.

ОПИСАНИЕ

1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ

Для того чтобы включить устройство, переместите выключатель в положение «ТИХО» или «ГРОМКО». Для того чтобы выключить устройство, переместите выключатель в положение «OFF».

2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ.

Чтобы продлить срок работы батареек, игрушка автоматически отключается, если ее не трогать в течение 30 секунд. Игрушку можно включить снова, просто нажав любую кнопку.

3. СБОРКА УСТРОЙСТВА

Установите на место наклонный въезд и бензонасос и защелкните их.

ИГРЫ

1. Для того чтобы включить устройство, просто переместите выключатель. Вы услышите песенку и приветственную фразу. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных огоньков.
2. Нажмите кнопку, запрещающую въезд и Вы сможете прослушать правила безопасности и мелодии. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных огоньков.
3. Нажав на автозаправочную кнопку, Вы услышите забавные фразы и мелодии. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных огоньков.
4. Нажав на загоржающуюся парковочную кнопку, Вы услышите множество различных фраз, звуков и песенку. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных огоньков.
5. Слегка щелкните по парковочному шлагбауму, и Вы сможете прослушать правила вождения и звуки. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных огоньков.
6. Толкните откидной циферблат, и Вы услышите цифры, забавные фразы машинок, звуки и музыку. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных огоньков.
7. Поместите животное на волшебный сенсор, и Вы услышите фразы и звуки, произносимые животными. Если нажать на фигурку животного, пока оно находится на сенсоре, то прозвучит забавная фраза или случайная мелодия. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных огоньков.
8. Если просто нажать на сенсор (когда на нем нет животных), то прозвучат случайные вопросы или мелодии. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных огоньков.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Содержите игрушку в чистоте, периодически протирайте её слегка влажной тряпкой.
- Защищайте игрушку от прямых солнечных лучей.
- Вынимайте батарейки, если Вы не пользуетесь игрушкой длительное время.
- Не роняйте игрушку на твёрдые поверхности и не допускайте проникновения в неё влаги или воды.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если по какой-либо причине игрушка перестала работать, выполните следующие действия:

- Выключите игрушку.
- Выньте батарейки.
- Оставьте игрушку в покое в течение нескольких минут. Переустановите батарейки.
- Включите игрушку. Игрушка должна заработать в нормальном режиме.
- Если игрушка не заработала – поменяйте батарейки.

Для дополнительной информации посетите наши сайты www.simbat.ru, www.um-ka.ru