ИГРЫ – РЕЖИМ МУЗЫКА

- 1. Передвиньте выключатель в положение Режим Музыка. Вы услышите песенку, забавные звуки и фразу. Это звучание может быть прервано любым воздействием на игрушку, кроме перелистывания книжной странички и нажатия/отпускания кнопки с музыкальными нотами. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
- Нажмите кнопку с музыкальными нотами, чтобы услышать мелодию или песенку. Если отпустить кнопку с музыкальными нотами, то мелодия прекратится, а песня продолжится. Нажмите любую кнопку, чтобы мелодия зазвучала вновь. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек. Нажмите любую кнопку, чтобы прервать звучание кнопки с музыкальными нотами. Нажатие/отпускание кнопки с музыкальными нотами не прервет звучание других кнопок.
- 3. Нажимая на клавиши ксилофона, Вы будете слышать ноты «До, Ре, Ми...». Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
- Переверните книжную страничку, чтобы услышать забавные звуки и детские стишки.
 Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
- 5. Покрутите крутящийся шарик, чтобы услышать фразу и забавные звуки. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
- 6. Нажимая на загорающиеся кнопки с музыкальными нотами или на маленькие кнопки звездочки (птичка), Вы услышите забавные звуки животных и мелодии. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
- 7. Покрутите вращающийся диск, чтобы услышать фразы, забавные звуки и песенку. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
- 8. Нажмите на большую кнопку в форме звезды (бубен) и Вы услышите забавный звуковой эффект и мелодию. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
- 9. Нажимая на клавиши ксилофона во время звучания какой-либо мелодии, Вы сможете остановить мелодию и проиграть соответствующий ответ. Быстро поворачивая вращающийся диск, Вы увеличите темп мелодии (кроме мелодий на кнопке с музыкальными нотами), а, нажимая на другие кнопки, Вы сможете проиграть соответствующие звуковые эффекты в время звучания мелодии.
- 10. Если устройство не трогать в течение 10 секунд, то прозвучит фраза и песенка. Если по прошествии еще10 секунд на устройство также не будет оказываться никакого воздействия с Вашей стороны, то прозвучит фраза и забавные звуки. Если по истечении следующих 10 секунд игрушка все еще не будет использоваться, то она скажет «До свидания» и перейдет в спящий режим.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Содержите игрушку в чистоте, периодически протирайте её слегка влажной тряпкой.
- Защищайте игрушку от прямых солнечных лучей.
- Вынимайте батарейки, если Вы не пользуетесь игрушкой длительное время.
- Не роняйте игрушку на твёрдые поверхности и не допускайте проникновения в неё влаги или воды.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если по какой-либо причине игрушка перестала работать, выполните следующие действия:

- Выключите игрушку.
- Выньте батарейки.
- Оставьте игрушку в покое в течение нескольких минут. Переустановите батарейки.
- Включите игрушку. Игрушка должна заработать в нормальном режиме.
- Если игрушка не заработала поменяйте батарейки.

Для дополнительной информации посетите наши сайты www.simbat.ru, www.um-ka.ru



Инструкция по эксплуатации

PLAY AND LEARN ROCKING CHAIR



Благодарим Вас за покупку обучающей игрушки Play and Learn Rocking Chair от компании VTech®!

Play and Learn Rocking Chair от компании VTech® – это интерактивная игрушка, которая понравится Вашим малышам! Игрушка может использоваться двумя способами: для напольной игры – малышами в возрасте от 9 месяцев до 3 лет, и как кресло-качалка – малышами от 1 года до 3 лет. Ваш ребенок сможет познакомиться с цифрами, алфавитом, животными, цветами и музыкальными инструментами в режиме интерактивной игры. Благодаря веселым мелодиям и песенкам, обучение превратиться в развлечение!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 сидение
- 1 спинка
- 2 ножки
- инструкция по эксплуатации

Предупреждение! Все материалы упаковки, такие как ленты, пластик, шнуры, этикетки не являются частью игрушки. Рекомендуется их выбросить в целях безопасности ребенка.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

- 1. Убедитесь в том, что игрушка выключена.
- 2. Снимите крышку с отсека для батареек, расположенную на задней панели игрушки.
- 3. Вставьте 2 новые батарейки типа «АА». Мы не рекомендуем устанавливать перезаряжаемые батарейки.
- 4. Закройте отсек для батареек.

Внимание: На фабрике устанавливаются батарейки, предназначенные для демонстрационных целей. Мы рекомендуем Вам использовать новые алкалиновые батарейки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батарейки;
- Перед зарядкой аккумуляторные батарейки должны быть вынуты из игрушки;
- Зарядка аккумуляторов должна производиться под наблюдением взрослых;
- Не смешивайте разные типы батареек, а также новые и старые батарейки вместе;
- Используйте батарейки того типа, который указан в данной инструкции;
- Всегда соблюдайте полярность;
- Использованные батарейки должны быть удалены из игрушки;
- Вынимайте батарейки из игрушки, если вы планируете не пользоваться ею в течение длительного периода времени.

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Пожалуйста, обратите внимание:

В целях безопасности малыша, необходимо, чтобы взрослые очень ответственно подошли к сборке игрушки Play and Learn Rocking Chair от компании VTech. Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию устройства, убедитесь в том, что все его составные части надежно закреплены.

КАК СОБИРАТЬ ИГРУШКУ:

- 1. Ножки Найдите выемки на нижней части стула. Установите ножку таким образом, чтобы логотип VTech был обращен наружу. Символ на внутренней части ножки должен совпадать с символом на основании стула. Для одной из сторон символом будет круг, а для другой треугольник. Вы услышите громкий щелчок, означающий то, что ножка надежно закреплена в стуле. Проделайте тоже самое с другой ножкой.
- Спинка кресла Переверните стул вверх ногами и вставьте спинку в длинный желобок на задней части стула. Надавите на спинку, чтобы убедиться, что зажимы сзади подлокотников задвинулись в щелевые отверстия на спинке. Как только спинка надежно зафиксируется, послышится щелчок.

КАК РАЗБИРАТЬ ИГРУШКУ:

- 1. Ножки На нижней части стула найдите маленький затвор, расположенный между ножкой и батарейным отсеком. Сдвиньте затвор в направлении батарейного отсека, одновременно вытаскивая ножку наверх. Проделайте тоже самое с другой ножкой.
- Спинка кресла Найдите зажимы спинки, расположенные сзади на нижней части стула. С помощью отвертки нажмите на один из зажимов, одновременно оттягивая спинку. Чтобы разжать зажим, нужно держать отвертку под углом 45° относительно основания стула. Вам придется разжать оба зажима, чтобы снять с кресла спинку.

ОПИСАНИЕ ИГРУШКИ

1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/РЕЖИМ ОБУЧЕНИЕ/РЕЖИМ МУЗЫКА

Чтобы включить игрушку, передвиньте выключатель в положение Режим Обучение, либо в положение Режим Музыка. Чтобы выключить игрушку, передвиньте выключатель в положение «ОFF» (Выкл).

2. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ

Чтобы отрегулировать уровень громкости, передвиньте регулятор громкости в положение ТИХО или ГРОМКО для выбора соответствующего звучания.

3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы продлить срок работы батареек, игрушка Play and Learn Rocking Chair автоматически отключается, если ее не трогать в течение 30 секунд. Игрушку можно включить снова, просто нажав любую кнопку, кроме книжной странички, крутящегося мячика, вращающегося диска и кнопки с музыкальными нотами.

ИГРЫ – РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ

- 1. Передвиньте выключатель в положение Режим Обучение. Вы услышите песенку, забавные звуки и фразу. Это звучание может быть прервано любым воздействием на игрушку, кроме перелистывания книжной странички и нажатия/отпускания кнопки с музыкальными нотами. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
- 2. Нажмите кнопку с музыкальными нотами, чтобы услышать мелодию или песенку. Если отпустить кнопку с музыкальными нотами, то прекратится мелодия, но не песня. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек. Нажмите любую кнопку, чтобы прервать звучание кнопки с музыкальными нотами. Нажатие/отпускание кнопки с музыкальными нотами не остановит ее срабатывание.
- Нажимая на клавиши ксилофона, Вы услышите названия цветов и музыкальных инструментов, определяемых через фразы и забавные звуки. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
- 4. Переверните книжную страничку, чтобы услышать забавные звуки и детские стишки. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
- Покрутите крутящийся шарик, чтобы услышать фразу и забавные звуки. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
- 6. Нажимая на загорающиеся кнопки с музыкальными нотами или на маленькие кнопки звездочки (птичка), Вы услышите забавные звуки, фразы и музыку. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
- Поверните вращающийся диск, чтобы услышать цифры и буквы, а также забавные звуки.
 Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
- 8. Нажмите на большую кнопку в форме звезды (бубен) и Вы услышите звучание какого-то инструмента и песенку. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.
- 9. Если устройство не трогать в течение 10 секунд, то прозвучит фраза и забавные звуки. Если по прошествии еще10 секунд на устройство также не будет оказываться никакого воздействия с Вашей стороны, то прозвучит песенка. Если по истечении следующих 10 секунд игрушка все еще не будет использоваться, то она скажет «До свидания» и перейдет в спящий режим.