

vtech®

Инструкция по эксплуатации

**ГИМНАСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР**



Благодарим Вас за покупку детского гимнастического центра от компании Vtech®!

Эта весёлая погремушка не только порадует Вашего малыша, но и научит его воспринимать цвета и звуки, также будет способствовать развитию мелкой моторики ребёнка.

Внимание: Упаковочный материал, включающий клейкую ленту, полиэтилен, завязки и этикетки не является частью данной игрушки и должен быть удален для безопасности Вашего ребенка!

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Используя отвертку, откройте крышку на обратной стороне игрушки.
3. Установите 2 новые батарейки «АА» пользуясь диаграммой внутри емкости для батареек (для лучшей работы рекомендуется использовать новые алкалиновые батарейки).
4. Закройте крышку и тщательно затяните винтики.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

1. Для оптимизации работы продукта используйте новые щелочные батарейки.
2. Правильно утилизируйте батарейки по истечении срока их работы.
3. Батарейки аккумуляторного типа должны быть извлечены из игрушки перед зарядкой.
4. Замена батареек должна проходить под наблюдением взрослых.
5. Не допускается одновременное использование новых и уже использованных батареек.
6. Не допускается одновременное использование батареек разных типов.
7. При установке батареек требуется соблюдать полярность.
8. Использованные батарейки необходимо своевременно извлекать из игрушки.
9. Следует избегать коротких замыканий.
10. Не допускается подключать игрушку к большему количеству источников питания, нежели указано в инструкции.
11. Не бросайте отработанные батарейки в огонь.

Внимание: мы не рекомендуем использование аккумуляторных батарей для данного продукта.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

СБОРКОЙ ДАННОЙ ИГРУШКИ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ ВЗРОСЛЫЕ! В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЁНКА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ДЕТАЛИ ИГРУШКИ НАДЁЖНО ЗАКРЕПЛЕНЫ.

1. Вставьте ножку в отверстие дугообразной опоры. Убедитесь, что ножка надёжно закреплена в отверстии опоры.
2. Вставьте оранжевый фиксатор в отверстие с внешней стороны синей опоры.
3. Вставьте оранжевый фиксатор в отверстие с внутренней стороны синей опоры.
4. Поверните оранжевый внутренний фиксатор на 90°, чтобы зафиксировать ножку.
5. С помощью отвёртки закрепите внешний фиксатор.
6. Вставьте собранную ножку в бок электронной панели и поворачивайте, пока она не встанет в паз.
7. Повторите тоже самое со второй ножкой.

ОПИСАНИЕ ИГРУШКИ

1. Для того чтобы включить игрушку, передвиньте переключатель в позицию «Learning» или «Music». Чтобы выключить игрушку, передвиньте переключатель в среднюю позицию.
2. Для регулировки громкости, передвиньте переключатель в позицию «Тихо» \ «Громко».
3. В целях обеспечения максимально длительного срока жизни батареек, игрушка автоматически отключается после 30 секунд пребывания в режиме ожидания. Игрушку можно снова включить, дотронувшись до любой подвесной игрушки

РЕЖИМЫ ИГРЫ

1. В игрушке есть 2 режима игры – Музыка и Обучение, которые можно переключать с помощью переключателя. В режиме Музыки Вы услышите песенку, в режиме Обучения за песенкой последует музыка или забавные звуки.
2. Раскачивайте Солнышко, в режиме Музыки Вы услышите несколько длинных мелодий. В режиме Обучения Вы услышите весёлые фразы, звуки и мелодии.
3. Наживайте на кнопку с изображением Улья в режиме Музыки, и Вы услышите короткую песенку про пчёл и различные мелодии. В режиме Обучения прозвучат весёлые фразы, забавные звуки и разные мелодии.
4. Нажмите на кнопку с изображением Птичек в режиме Музыки, и Вы услышите короткую песенку и разные мелодии. В режиме Обучения Вы услышите простые фразы и забавные звуки.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Содержите игрушку в чистоте, протирайте слегка влажной материей.
2. Избегайте попадания на продукт прямых солнечных лучей и воздействия тепла.
3. Вынимайте батарейки в случае, если игрушка не используется длительное время.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае если игрушка не работает, либо работает неправильно, пожалуйста, выполните следующие действия:

1. Выключите игрушку.
2. Извлеките батарейки.
3. Подержите игрушку в отключенном состоянии, затем вставьте батарейки обратно.
4. Включите игрушку. Устройство должно работать нормально.
5. В случае если устройство не работает, замените батарейки на новые.

Для дополнительной информации посетите наши сайты www.simbat.ru, www.um-ka.ru