

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Содержите игрушку в чистоте, протирайте слегка влажной материей.
2. Избегайте попадания на продукт прямых солнечных лучей и воздействия тепла.
3. Вынимайте батарейки в случае, если игрушка не используется длительное время.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае если игрушка не работает, либо работает неправильно, пожалуйста, выполните следующие действия:

1. Выключите игрушку.
2. Извлеките батарейки.
3. Подержите игрушку в отключенном состоянии, затем вставьте батарейки обратно.
4. Включите игрушку. Устройство должно работать нормально.
5. В случае если устройство не работает, замените батарейки на новые.

Для дополнительной информации посетите наши сайты www.simbat.ru, www.um-ka.ru



ПИАНИНО МЕДВЕЖОНКА ВИННИ



vtech®

Узнай больше о Винни и его друзьях на www.disney.ru и wap.disney.ru
©Disney
Based on the «Winnie the Pooh» works by A. A. Milne and E. H. Shepard

Благодарим Вас за покупку обучающего пианино медвежонка Винни от компании VTech®!

Музыкальное пианино с весёлыми мелодиями и детскими песенками очень понравится Вашему ребёнку. Он сможет переворачивать страницы книжки, переключая игрушку из режима игры в режим обучения. Винни и его друзья покажут малышу, как звучат разные музыкальные инструменты и научат его разным геометрическим формам и предметам. Яркие клавиши пианино помогут ребёнку выучить буквы, цифры и названия предметов.

Вашему ребёнку очень понравится учить геометрические формы, запоминать буквы и петь весёлые песенки вместе с 3D фигурами Винни и его друзей.

Внимание: Упаковочный материал, включающий клейкую ленту, полиэтилен, завязки и этикетки не является частью данной игрушки и должен быть удален для безопасности Вашего ребенка!

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Используя отвертку, откройте крышку на обратной стороне игрушки.
3. Установите 2 новые батарейки «АА» пользуясь диаграммой внутри ёмкости для батареек.
4. Закройте крышку и тщательно затяните крепежные болты.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

1. Для оптимизации работы продукта используйте новые щелочные батарейки.
2. Правильно утилизируйте батарейки по истечении срока их работы.
3. Батарейки аккумуляторного типа должны быть извлечены из игрушки перед зарядкой.
4. Замена батареек должна проходить под наблюдением взрослых.
5. Не допускается одновременное использование новых и уже использованных батареек.
6. Не допускается одновременное использование батареек разных типов.
7. При установке батареек требуется соблюдать полярность.
8. Использованные батарейки необходимо своевременно извлекать из игрушки.
9. Следует избегать коротких замыканий.
10. Не допускается подключать игрушку к большему количеству источников питания, нежели указано в инструкции.
11. Не бросайте отработанные батарейки в огонь.

Внимание: мы не рекомендуем использовать аккумуляторные батарейки для данной игрушки.

ОПИСАНИЕ ИГРУШКИ

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «ON/OFF/MODE SELECTOR»

Для того чтобы включить игрушку, переместите переключатель в позицию «Learn» или «Music». Для того чтобы выключить игрушку, переместите переключатель в позицию «Off».

2. РЕЖИМЫ ИГРЫ

В целях обеспечения максимально длительного срока жизни батареек, игрушка автоматически отключается после 30 секунд пребывания в режиме ожидания. Игрушку можно снова включить, нажав на кнопку в виде бабочки, либо встряхнув игрушку.

3. СТРАНИЦА КНИГИ – ДВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМА ИГРЫ

Переворачивайте страницу, чтобы изменить режим игры: Музыка или Обучение. Вы услышите разные вопросы и ответы, в зависимости от выбранного режима.

4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

В целях обеспечения максимально длительного срока жизни батареек, игрушка автоматически отключается после 45 секунд пребывания в режиме ожидания. Игрушку можно снова включить, нажав на любую кнопку.

НАЧАЛО ИГРЫ

РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ – РЕЖИМ 1

1. Переверните страницу в режим 1 (Винни и его друзья на пикнике). Передвиньте переключатель в позицию режима Обучения. Вы услышите песенку медвежонка Винни про цвета. Песенка также активирует световые эффекты.
2. Нажмите клавиши пианино, чтобы услышать ноты. Каждая нотка будет подсвечиваться соответствующим цветом.
3. Вставляйте или вытаскивайте фигуры Винни и его друзей из форм. Вы услышите фразы героев и забавные мелодии, Ваш малыш выучит названия цветов.
4. Если в течение 5 секунд нет никакого ответа, то медвежонок Винни начнёт задавать вопросы. Если в течение 15 секунд не будет никакого ответа, медвежонок Винни попрощается с Вами и игрушка перейдёт в режим ожидания.

РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ – РЕЖИМ 2

1. Переверните страницу в режим 2 (Медвежонок Винни и его друзья). Передвиньте переключатель в позицию режима Обучения. Вы услышите песенку медвежонка Винни про геометрические формы и буквы. Песенка также активирует световые эффекты.
2. Нажмите клавиши пианино, чтобы услышать буквы и цифры. Каждая нотка будет подсвечиваться соответствующим цветом.
3. Вставляйте или вытаскивайте фигуры Винни и его друзей из форм. Вы услышите фразы героев и забавные мелодии, Ваш малыш выучит названия геометрических форм по-английски и названия музыкальных инструментов.
4. Если в течение 5 секунд нет никакого ответа, то медвежонок Винни начнёт задавать вопросы. Если в течение 15 секунд не будет никакого ответа, медвежонок Винни попрощается с Вами и игрушка перейдёт в режим ожидания.

РЕЖИМ МУЗЫКИ – РЕЖИМ 1

1. Переверните страницу в режим 1 (Винни и его друзья на пикнике). Передвиньте переключатель в позицию режима Музыки. Вы услышите приглашение медвежонка Винни поиграть на пианино.
2. Нажмите клавиши пианино, чтобы услышать ноты. Каждая нотка будет подсвечиваться соответствующим цветом.
3. Вставляйте или вытаскивайте фигуры Винни и его друзей из форм. Вы услышите фразы героев и услышите звучание их музыкальных инструментов, Ваш малыш выучит названия музыкальных инструментов и их звучание.
4. Если в течение 5 секунд нет никакого ответа, то медвежонок Винни начнёт задавать вопросы. Если в течение 15 секунд не будет никакого ответа, медвежонок Винни попрощается с Вами и игрушка перейдёт в режим ожидания.

РЕЖИМ МУЗЫКИ – РЕЖИМ 2

1. Переверните страницу в режим 2 (Медвежонок Винни и его друзья). Передвиньте переключатель в позицию режима Музыки. Вы услышите приглашение Винни послушать их маленький оркестр. Музыка также активирует световые эффекты.
2. Нажмите клавиши пианино, чтобы услышать буквы и цифры. Каждая нотка будет подсвечиваться соответствующим цветом.
3. Вставляйте или вытаскивайте фигуры Винни и его друзей из форм. Вы услышите фразы героев и забавные мелодии, Ваш малыш выучит названия музыкальных инструментов.
4. Если в течение 5 секунд нет никакого ответа, то медвежонок Винни начнёт задавать вопросы. Если в течение 15 секунд не будет никакого ответа, медвежонок Винни попрощается с Вами и игрушка перейдёт в режим ожидания (отключится).