

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Содержите игрушку в чистоте, протирайте слегка влажной материей.
2. Избегайте попадания на продукт прямых солнечных лучей и воздействия тепла.
3. Вынимайте батарейки в случае, если игрушка не используется длительное время.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае если игрушка не работает, либо работает неправильно, пожалуйста, выполните следующие действия:

1. Выключите игрушку.
2. Извлеките батарейки.
3. Подержите игрушку в отключенном состоянии, затем вставьте батарейки обратно.
4. Включите игрушку. Устройство должно работать нормально.
5. В случае если устройство не работает, замените батарейки на новые.

Для дополнительной информации посетите наши сайты www.simbat.ru, www.um-ka.ru

vtech®

Инструкция по эксплуатации

ХОДУНКИ-КАТАЛКА «ПЕРВЫЕ ШАГИ»



Благодарим Вас за покупку детской каталки «Первые шаги» от компании Vtech®!

Детская каталка «Первые шаги» – это многофункциональная игрушка-ходунки для малышей в возрасте от 6 до 30 месяцев. Ваш ребенок выучит названия многих цветов, чисел, животных, фигур и многое другое! Электронную панель с кнопками можно снять, и играть с ней на полу. Игрушка-ходунки поможет вашему ребенку сделать его первые шаги.

Внимание: Упаковочный материал, включающий клейкую ленту, полиэтилен, завязки и этикетки не является частью данной игрушки и должен быть удален для безопасности Вашего ребенка!

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Используя отвертку, откройте крышку на обратной стороне игрушки.
3. Установите 2 новые батарейки «AA» пользуясь диаграммой внутри емкости для батареек (для лучшей работы рекомендуется использовать новые алкалиновые батарейки).
4. Закройте крышку и тую затяните винтики.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

1. Для оптимизации работы продукта используйте новые щелочные батарейки.
2. Правильно утилизируйте батарейки по истечении срока их работы.
3. Батарейки аккумуляторного типа должны быть извлечены из игрушки перед зарядкой.
4. Замена батареек должна проходить под наблюдением взрослых.
5. Не допускается одновременное использование новых и уже использованных батареек.
6. Не допускается одновременное использование батареек разных типов.
7. При установке батареек требуется соблюдать полярность.
8. Использованные батарейки необходимо своевременно извлекать из игрушки.
9. Следует избегать коротких замыканий.
10. Не допускается подключать игрушку к большему количеству источников питания, нежели указано в инструкции.
11. Не бросайте отработанные батарейки в огонь.

Внимание: мы не рекомендуем использование аккумуляторных батарей для данного продукта.

ОПИСАНИЕ ИГРУШКИ

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «ON/OFF»

Для того чтобы включить игрушку, переместите выключатель в позицию «**On**». Для того чтобы выключить устройство, переместите выключатель в позицию «**Off**».

2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

В целях обеспечения максимально длительного срока жизни батареек, игрушка автоматически отключается после 30 секунд пребывания в режиме ожидания. Игрушку можно снова включить, нажав на кнопку в виде бабочки, либо встряхнув игрушку.

РЕЖИМЫ ИГРЫ

В игрушке есть 2 режима игры – Музыка и Обучение, которые можно переключать с помощью бабочки.

РЕЖИМ МУЗЫКА

Чтобы включить этот режим, раскройте левое крыло бабочки.

1. Нажмите одну из 4 фигурных кнопок, и вы услышите забавные фразы и мелодии.
2. Нажмите на щенка, чтобы сыграть в игру «Щенок разговаривает».
3. Можно подыгрывать звучащей мелодии, нажимая на клавиши с подсветкой, либо просто проигрывать на них произвольные мелодии.
4. Нажмите и поверните одно из крутящихся колесиков, и вы услышите забавные звуки и фразы.
5. Потрясите телефонной трубкой, и вы услышите, как в ней перекатываются бусины.

РЕЖИМ ОБУЧЕНИЕ

Чтобы включить этот режим, раскройте правое крыло бабочки.

1. Нажмите одну из 4 фигурных кнопок, и вы услышите названия геометрических фигур, цветов и чисел.
2. Нажмите на щенка, чтобы сыграть в игру «Щенок разговаривает».
3. Нажимая на клавиши с подсветкой, можно выучить буквы, слова. Игра сопровождается звуковыми эффектами.
4. Нажмите и поверните одно из крутящихся колесика, и вы услышите забавные звуки и фразы.
5. Потрясите телефонной трубкой, и вы услышите, как в ней перекатываются бусины.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Нажмите и развинтите два крепления в верхней части каталки.
2. Вставьте ножки в крепления колесами наружу.
3. Аккуратно потяните ножки назад до щелчка. Проверьте, надежно ли ножки зафиксированы в креплениях.
4. Поставьте каталку прямо и вставьте ручку в крепления.
5. Закрутите крепления. Проверьте, надежно ли закреплена ручка и ножки.

ЭЛЕКТРОННАЯ СЪЁМНАЯ ПАНЕЛЬ С КНОПКАМИ

1. Панель отсоединяется от игрушки с помощью синего замка, расположенного над выключателем.
2. Сдвиньте язычок замка вверх, и отсоедините панель от игрушки.
3. На панели есть удобная ручка для переноски. С электронной панелью можно играть и отдельно от каталки.