



Winnie  
the  
Pooh

**ПОГРЕМУШКА  
«МЕДВЕЖОНОК ВИННИ»**



**vtech®**

Узнай больше о Винни и его друзьях на [www.disney.ru](http://www.disney.ru) и [wap.disney.ru](http://wap.disney.ru)  
©Disney  
Based on the «Winnie the Pooh» works by A. A. Miln and E. H. Shepard

## **Благодарим Вас за покупку детской интерактивной обучающей погремушки Медвежонок Винни от компании Vtech®!**

Данный продукт сочетает в себе полюбившиеся черты знаменитого героя – медвежонок Винни с функциями уникальной обучающей погремушки, что позволяет создать удивительную игрушку, способную принести радость любому малышу. Идеально подходящая для детской ладошки ручка, а также кнопка в форме медового горшочка позволят Вашему малышу развивать моторику и одновременно наслаждаться игрой цветов и приятной музыкой. Достаточно встряхнуть игрушку для того, чтобы активировать двигательные сенсоры, Вы услышите веселые фразы и приятную музыку, а три разноцветных воздушных шарика превратят обучение в удивительное веселое приключение!

**Внимание:** Упаковочный материал, включающий клейкую ленту, полиэтилен, завязки и этикетки не является частью данной игрушки и должен быть удален для безопасности Вашего ребенка!

## **КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО**

### **УСТАНОВКА БАТАРЕЕК**

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Используя отвертку, откройте крышку на обратной стороне игрушки.
3. Установите 2 пальчиковых батарейки «AA» пользуясь диаграммой внутри отсека для батареек.
4. Закройте крышку и плотно затяните винтики.

### **ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК**

1. Для лучшей работы игрушки используйте новые батарейки.
2. Правильно утилизируйте батарейки по истечении срока их работы.
3. Батарейки аккумуляторного типа должны быть извлечены из игрушки перед зарядкой.
4. Замена батареек должна проходить под наблюдением взрослых.
5. Не допускается одновременное использование новых и уже использованных батареек.
6. Не допускается одновременно использование батареек разных типов.
7. При установке батареек требуется соблюдать полярность.
8. Использованные батарейки необходимо своевременно извлекать из игрушки.
9. Не бросайте использованные батарейки в огонь.

## **ОПИСАНИЕ ПОГРЕМУШКИ**

### **1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «ON/OFF»**

Для того чтобы включить игрушку, переместите выключатель в позицию «On». Для того чтобы выключить игрушку, переместите выключатель в позицию «Off».

### **2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ**

В целях обеспечения максимально длительного срока жизни батареек, игрушка автоматически отключается после 30 секунд пребывания в режиме ожидания. Игрушку можно снова включить, нажав на кнопку в виде медового горшочка, либо встряхнув игрушку.

## **НАЧАЛО ИГРЫ**

1. Переместите выключатель в позицию «On», чтобы включить игрушку. Вы услышите, как медвежонок Винни запоет веселую песню, поприветствует Вас и засмеется. Вместе с музыкой замигают и огоньки на игрушке.
2. Нажмите кнопку в виде медового горшочка, и Вы услышите фразы, веселую музыку и звуки. Одновременно со звуками будут мигать и цветные огоньки. В момент остановки звука, медвежонок скажет, какой огонек горит в эту секунду.
3. Встряхните погремушку для того, чтобы услышать веселую песенку, фразы и мелодии. Если встряхнуть погремушку во время звучания мелодии, Вы услышите жужжание пчелы. Одновременно будут мигать цветные огоньки.
4. После 10 секунд пребывания в режиме ожидания игрушка проиграет веселые мелодии. Еще 10 секунд спустя Винни запоет песню и засмеется. В случае если никаких действий с Вашей стороны не последует, Винни попрощается с Вами и автоматически отключится.

## **УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

1. Содержите игрушку в чистоте, протирайте слегка влажной материей.
2. Избегайте попадания на продукт прямых солнечных лучей и воздействия тепла.
3. Вынимайте батарейки в случае, если игрушка не используется длительное время.

## **УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

В случае если игрушка не работает, либо работает неправильно, пожалуйста, выполните следующие действия:

1. Выключите игрушку.
2. Извлеките батарейки.
3. Подержите игрушку в отключенном состоянии, затем вставьте батарейки обратно.
4. Включите игрушку. Устройство должно работать нормально.
5. В случае если устройство не работает, замените батарейки на новые.

**Для дополнительной информации посетите наши сайты [www.simbat.ru](http://www.simbat.ru), [www.um-ka.ru](http://www.um-ka.ru)**