



**ПОГРЕМУШКА
«ТИГРУЛЯ»**



vtech®

Узнай больше о Винни и его друзьях на www.disney.ru и wap.disney.ru
©Disney
Based on the «Winnie the Pooh» works by A. A. Milne and E. H. Shepard

Благодарим Вас за покупку детской интерактивной обучающей погремушки Тигруля от компании Vtech®!

Малыши получат море удовольствия, играя с такой знакомой и любимой погремушкой. Данный продукт сочетает в себе полюбившиеся черты знаменитого героя известного мультфильма – Тигрули с функциями уникальной интерактивной погремушки, что позволяет создать удивительную игрушку, способную принести радость новых открытий любому малышу. Идеально подходящая для детской ладошки рукоятка, а также кнопки в виде бабочки и барабана позволяют Вашему малышу развивать моторику и одновременно наслаждаться звуками и веселой музыкой. Достаточно встряхнуть игрушку и Тигруля начнет скакать и петь веселую песню. Дополнительным элементом игрушки является ярко мигающий нос тигра, который послужит для развлечения Вашего малыша.

Внимание: Упаковочный материал, включающий клейкую ленту, полиэтилен, завязки и этикетки не является частью данной игрушки и должен быть удален для безопасности Вашего ребенка!

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Используя отвертку, откройте крышку на обратной стороне игрушки.
3. Установите 2 пальчиковых батареек «АА» пользуясь диаграммой внутри отсека для батареек.
4. Закройте крышку и плотно затяните винтики.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

1. Для оптимизации работы продукта используйте новые щелочные батареики.
2. Правильно утилизируйте батареики по истечении срока их работы.
3. Батареики аккумуляторного типа должны быть извлечены из игрушки перед зарядкой.
4. Замена батареек должна проходить под наблюдением взрослых.
5. Не допускается одновременное использование новых и уже использованных батареек.
6. Не допускается одновременное использование батареек разных типов.
7. При установке батареек требуется соблюдать полярность.
8. Использованные батареики необходимо своевременно извлекать из игрушки.
9. Следует избегать коротких замыканий.
10. Не допускается подключать игрушку к большему количеству источников питания, нежели указано в инструкции.
11. Не бросайте отработанные батареики в огонь.

ОПИСАНИЕ ПОГРЕМУШКИ

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «ON/OFF»

Для того чтобы включить игрушку, переместите выключатель в позицию «On». Для того чтобы выключить игрушку, переместите выключатель в позицию «Off».

2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

В целях обеспечения максимально длительного срока жизни батареек, игрушка автоматически отключается после 30 секунд пребывания в режиме ожидания. Игрушку можно снова включить, нажав на кнопку в виде бабочки, либо встряхнув игрушку.

НАЧАЛО ИГРЫ

1. Переместите выключатель в позицию «On», чтобы включить игрушку. Вы услышите веселую песенку и звуки прыжков. Нос Тигрули замигает в такт прыжкам.
2. Нажмите кнопку в виде бабочки, и Вы услышите фразы, веселую музыку и звуки прыжков. Нос Тигрули замигает в такт прыжкам.
3. Нажмите кнопку в форме барабана и Вы услышите фразу, звук барабана, либо одну из мелодий. Встряхните погремушку во время звучания мелодии и Вы услышите звуки прыжков одновременно с музыкой. Нажмите кнопку в форме барабана и звучание мелодии прервется барабанным боем. Нос Тигрули замигает в такт звукам.
4. Встряхните погремушку и Вы услышите веселую песню, фразу или одну из мелодий. Мелодии будут звучать по частям – встряхивайте погремушку, чтобы мелодия доигралась до конца! Нос Тигрули замигает в такт звукам.
5. После 10 секунд пребывания в режиме ожидания Вы услышите весёлую песенку и звуки прыжков. Еще 10 секунд спустя игрушка запоет песню.
6. Тигруля запоёт песню и засмеется. В случае если никаких действий с Вашей стороны не последует, раздадутся звуки прыжков и игрушка автоматически отключится.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Содержите игрушку в чистоте, протирайте слегка влажной материей.
2. Избегайте попадания на продукт прямых солнечных лучей и воздействия тепла.
3. Вынимайте батареики в случае, если игрушка не используется длительное время.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае если игрушка не работает, либо работает неправильно, пожалуйста, выполните следующие действия:

1. Выключите игрушку.
2. Извлеките батареики.
3. Подержите игрушку в отключенном состоянии, затем вставьте батареики обратно.
4. Включите игрушку. Устройство должно работать нормально.
5. В случае если устройство не работает, замените батареики на новые.

Для дополнительной информации посетите наши сайты www.simbat.ru, www.um-ka.ru