

**vtech**<sup>®</sup>

Инструкция по эксплуатации

**ВЕСЁЛЫЙ  
СЛОНИК**



Благодарим Вас за покупку весёлого слоника-каталки от компании Vtech®!

Эта весёлая каталка не только порадует Вашего малыша, но и научит его воспринимать цвета и звуки. Разовьёт мелкую моторику.

**Внимание:** Упаковочный материал, включающий клейкую ленту, полиэтилен, завязки и этикетки не является частью данной игрушки и должен быть удален для безопасности Вашего ребенка!

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

### УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Используя отвертку, откройте крышку на обратной стороне игрушки.
3. Установите 2 новые батарейки «АА» пользуясь диаграммой внутри емкости для батареек (для лучшей работы рекомендуется использовать новые алкалиновые батарейки).
4. Закройте крышку и тщательно затяните винтики.

### ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

1. Для оптимизации работы продукта используйте новые щелочные батарейки.
2. Правильно утилизируйте батарейки по истечении срока их работы.
3. Батарейки аккумуляторного типа должны быть извлечены из игрушки перед зарядкой.
4. Замена батареек должна проходить под наблюдением взрослых.
5. Не допускается одновременное использование новых и уже использованных батареек.
6. Не допускается одновременное использование батареек разных типов.
7. При установке батареек требуется соблюдать полярность.
8. Использованные батарейки необходимо своевременно извлекать из игрушки.
9. Следует избегать коротких замыканий.
10. Не допускается подключать игрушку к большему количеству источников питания, нежели указано в инструкции.
11. Не бросайте отработанные батарейки в огонь.

**Внимание:** мы не рекомендуем использование аккумуляторных батарей для данного продукта.

## ОПИСАНИЕ ИГРУШКИ

### 1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «ON/OFF/MODE SELECTOR»

Для того чтобы включить игрушку, переместите переключатель в позицию «**Learning mode**» или «**Discovery mode**». Для того чтобы выключить игрушку, переместите переключатель в позицию «**Off**».

### 2. КОНТРОЛЬ ЗВУКА

Для того чтобы сделать звук тише или громче, передвиньте переключатель в нижней части игрушки в нужную позицию.

### 3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

В целях обеспечения максимально длительного срока жизни батареек, игрушка автоматически отключается после 30 секунд пребывания в режиме ожидания. Игрушку можно снова включить,

нажав на любую клавишу или двигая кольца.

## РЕЖИМЫ ИГРЫ

1. Передвиньте переключатель «On/Off/Mode selector» и включите игрушку. Вы услышите звуки слона, весёлую песенку и приглашение поиграть.
2. Надевайте кольца, чтобы выучить числа, счёт и цвета в зависимости от выбранного режима. Снимайте кольца, чтобы услышать забавные звуковые эффекты и короткие мелодии. В такт музыке будут активироваться световые эффекты.
3. Нажмите на голову слона, чтобы услышать разнообразные игровые фразы или детскую песенку.
4. Катайте слоника, чтобы активировать забавные мелодии, смешные фразы и музыку. В такт музыке будут активироваться световые эффекты.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Содержите игрушку в чистоте, протирайте слегка влажной материей.
2. Избегайте попадания на продукт прямых солнечных лучей и воздействия тепла.
3. Вынимайте батарейки в случае, если игрушка не используется длительное время.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае если игрушка не работает, либо работает неправильно, пожалуйста, выполните следующие действия:

1. Выключите игрушку.
2. Извлеките батарейки.
3. Подержите игрушку в отключенном состоянии, затем вставьте батарейки обратно.
4. Включите игрушку. Устройство должно работать нормально.
5. В случае если устройство не работает, замените батарейки на новые.

Для дополнительной информации посетите наши сайты [www.simbat.ru](http://www.simbat.ru), [www.um-ka.ru](http://www.um-ka.ru)