

vtech®

Инструкция по эксплуатации

**ВЕСЁЛАЯ
БАБОЧКА**



Благодарим Вас за покупку обучающей погремушки Весёлая бабочка от компании Vtech®!

Эта весёлая игрушка не только порадует Вашего малыша, но и научит его воспринимать цвета и звуки. Разовьёт мелкую моторику.

Внимание: Упаковочный материал, включающий клейкую ленту, полиэтилен, завязки и этикетки не является частью данной игрушки и должен быть удален для безопасности Вашего ребенка!

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Используя отвертку, откройте крышку на обратной стороне игрушки.
3. Установите 2 новые батарейки «AA» пользуясь диаграммой внутри емкости для батареек (для лучшей работы рекомендуется использовать новые алкалиновые батарейки).
4. Закройте крышку и тщательно затяните винтики.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

1. Для оптимизации работы продукта используйте новые щелочные батарейки.
2. Правильно утилизируйте батарейки по истечении срока их работы.
3. Батарейки аккумуляторного типа должны быть извлечены из игрушки перед зарядкой.
4. Замена батареек должна проходить под наблюдением взрослых.
5. Не допускается одновременное использование новых и уже использованных батареек.
6. Не допускается одновременное использование батареек разных типов.
7. При установке батареек требуется соблюдать полярность.
8. Использованные батарейки необходимо своевременно извлекать из игрушки.
9. Следует избегать коротких замыканий.
10. Не допускается подключать игрушку к большему количеству источников питания, нежели указано в инструкции.
11. Не бросайте отработанные батарейки в огонь.

Внимание: мы не рекомендуем использование аккумуляторных батарей для данного продукта.

ОПИСАНИЕ ИГРУШКИ

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «ON/OFF/VOLUME CONTROL»

Для того чтобы включить игрушку, переместите переключатель в позицию «**On**» или «**Low volume**» или «**High volume**». Вы услышите весёлые детские песенки и фразу: «Давай, полетаем!». Для того чтобы выключить игрушку, переместите переключатель в позицию «**Off**».

2. РЕЖИМЫ ИГРЫ

Откройте крыльшки бабочки, чтобы выучить буквы, геометрические формы. Послушать весёлые песенки и забавные звуковые эффекты. Усики на голове бабочки активируют световые эффекты.

Двигайте и вращайте кнопки с фигурами на крыльях игрушки, чтобы развить моторику малыша.

Нажмите светящиеся усики на голове бабочки, чтобы услышать детскую песенку, весёлые фразы и вопросы.

3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

В целях обеспечения максимально длительного срока жизни батареек, игрушка автоматически отключается после 30 секунд пребывания в режиме ожидания. Игрушку можно снова включить, раскрыв крылья или нажав на усики.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Содержите игрушку в чистоте, протирайте слегка влажной материей.
2. Избегайте попадания на продукт прямых солнечных лучей и воздействия тепла.
3. Вынимайте батарейки в случае, если игрушка не используется длительное время.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае если игрушка не работает, либо работает неправильно, пожалуйста, выполните следующие действия:

1. Выключите игрушку.
2. Извлеките батарейки.
3. Подержите игрушку в отключенном состоянии, затем вставьте батарейки обратно.
4. Включите игрушку. Устройство должно работать нормально.
5. В случае если устройство не работает, замените батарейки на новые.

Для дополнительной информации посетите наши сайты www.simbat.ru, www.um-ka.ru