

vtech®

Инструкция по эксплуатации

**ВОЛШЕБНЫЙ
МЯЧИК**



Благодарим Вас за покупку развивающего интерактивного мячика от компании Vtech®!

Данный продукт представляет собой мячик для детей от 6 месяцев. Добрые зверюшки приветствуют ребенка и обучают его числам, издают веселые звуки. Мячик подскакивает, раскачивается, издает звуки и проигрывает весёлые мелодии.

Внимание: Упаковочный материал, включающий клейкую ленту, полиэтилен, завязки и этикетки не является частью данной игрушки и должен быть удален для безопасности Вашего ребенка!

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Используя отвертку, откройте крышку на обратной стороне игрушки.
3. Установите 2 новые батарейки «AA» пользуясь диаграммой внутри емкости для батареек (для лучшей работы рекомендуется использовать новые алкалиновые батарейки).
4. Закройте крышку и тую затяните винтики.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

1. Для оптимизации работы продукта используйте новые щелочные батарейки.
2. Правильно утилизируйте батарейки по истечении срока их работы.
3. Батарейки аккумуляторного типа должны быть извлечены из игрушки перед зарядкой.
4. Замена батареек должна проходить под наблюдением взрослых.
5. Не допускается одновременное использование новых и уже использованных батареек.
6. Не допускается одновременное использование батареек разных типов.
7. При установке батареек требуется соблюдать полярность.
8. Использованные батарейки необходимо своевременно извлекать из игрушки.
9. Следует избегать коротких замыканий.
10. Не допускается подключать игрушку к большему количеству источников питания, нежели указано в инструкции.
11. Не бросайте отработанные батарейки в огонь.

Внимание: мы не рекомендуем использование аккумуляторных батарей для данного продукта.

ОПИСАНИЕ ИГРУШКИ

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «ON/OFF»

Для того чтобы включить игрушку, переместите выключатель в позицию «On». Для того чтобы выключить игрушку, переместите выключатель в позицию «Off».

2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

В целях обеспечения максимально длительного срока жизни батареек, игрушка автоматически отключается после 30 секунд пребывания в режиме ожидания. Игрушку можно снова включить, нажав на любую кнопку.

НАЧАЛО ИГРЫ

1. Нажмите кнопки с изображением зверей, чтобы услышать их названия, а также звуки, вопросы или веселые мелодии. Вместе со звуками будут мигать огоньки.
2. Нажмите загорающиеся кнопки с изображением фигур и цифр, и Вы услышите их названия и веселые звуки. Вместе со звуками будут мигать огоньки.
3. Во время звучания мелодий нажимайте кнопки с изображением фигур и цифр, и Вы услышите звуки и мелодии вместе.
4. Мяч катится, одновременно проигрывая мелодии и звуки. Для лучшего результата мы рекомендуем использовать игрушку на твердых и плоских поверхностях.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Содержите игрушку в чистоте, протирайте слегка влажной материей.
2. Избегайте попадания на продукт прямых солнечных лучей и воздействия тепла.
3. Вынимайте батарейки в случае, если игрушка не используется длительное время.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае если игрушка не работает, либо работает неправильно, пожалуйста, выполните следующие действия:

1. Выключите игрушку.
2. Извлеките батарейки.
3. Подержите игрушку в отключенном состоянии, затем вставьте батарейки обратно.
4. Включите игрушку. Устройство должно работать нормально.
5. В случае если устройство не работает, замените батарейки на новые.

Для дополнительной информации посетите наши сайты www.simbat.ru, www.um-ka.ru