

vtech®

Инструкция по эксплуатации

ВЕСЁЛАЯ ЮЛА



Благодарим Вас за покупку детской интерактивной обучающей юлы от компании Vtech®!

Малыши получат море удовольствия, играя с такой знакомой и любимой игрушкой!

Внимание: Упаковочный материал, включающий клейкую ленту, полиэтилен, завязки и этикетки не является частью данной игрушки и должен быть удален для безопасности Вашего ребенка!

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Используя отвертку, откройте крышку на обратной стороне игрушки.
3. Установите 2 новые батарейки «АА» пользуясь диаграммой внутри емкости для батареек (для лучшей работы рекомендуется использовать новые щелочные батарейки).
4. Закройте крышку и туго затяните винтики.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

1. Для оптимизации работы продукта используйте новые щелочные батарейки.
2. Правильно утилизируйте батарейки по истечении срока их работы.
3. Батарейки аккумуляторного типа должны быть извлечены из игрушки перед зарядкой.
4. Замена батареек должна проходить под наблюдением взрослых.
5. Не допускается одновременное использование новых и уже использованных батареек.
6. Не допускается одновременное использование батареек разных типов.
7. При установке батареек требуется соблюдать полярность.
8. И использованные батарейки необходимо своевременно извлекать из игрушки.
9. Следует избегать коротких замыканий.
10. Не допускается подключать игрушку к большему количеству источников питания, нежели указано в инструкции.
11. Не бросайте отработанные батарейки в огонь.

Внимание: мы не рекомендуем использование аккумуляторных батарей для данного продукта.

ОПИСАНИЕ ИГРУШКИ

1. Переместите выключатель в позицию «**On**», чтобы включить игрушку. Вы услышите веселую песенку и звуки прыжков. Нос Тигрули замигает в такт прыжкам.
2. Нажмите кнопку в виде бабочки, и Вы услышите фразы, веселую музыку и звуки прыжков. Нос Тигрули замигает в такт прыжкам.
3. Нажмите кнопку в форме барабана и вы услышите фразу, звук барабана, либо одну из мелодий. Встряхните погремушку во время звучания мелодии и Вы услышите звуки прыжков одновременно с музыкой. Нажмите кнопку в форме барабана и звучание мелодии прервется барабанным боем. Нос Тигрули замигает в такт звукам.
4. Встряхните погремушку и вы услышите веселую песню, фразу или одну из различных мелодий. Мелодии будут звучать по частям – встряхивайте погремушку, чтобы мелодия доигралась до конца! Нос Тигрули замигает в такт звукам.
5. После 10 секунд пребывания в режиме ожидания Вы услышите веселую песенку и звуки прыжков. Еще 10 секунд спустя игрушка запоет песню.
6. Тигруля запоёт песню и засмеется. В случае если никаких действий с Вашей стороны не последует, раздадутся звуки прыжков и игрушка автоматически отключится.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Содержите игрушку в чистоте, протирайте слегка влажной материей.
2. Избегайте попадания на продукт прямых солнечных лучей и воздействия тепла.
3. Вынимайте батарейки в случае, если игрушка не используется длительное время.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае если игрушка не работает, либо работает неправильно, пожалуйста, выполните следующие действия:

1. Выключите игрушку.
2. Извлеките батарейки.
3. Подержите игрушку в отключенном состоянии, затем вставьте батарейки обратно.
4. Включите игрушку. Устройство должно работать нормально.
5. В случае если устройство не работает, замените батарейки на новые.

Для дополнительной информации посетите наши сайты www.simbat.ru, www.um-ka.ru